

# SMOK NORD 6 KIT

Išverstas naudotojo vadovas  
Tulkojums lietotāja rokasgrāmatai



## Lietuvių ir latviešu kalbos versija

Parengta pagal originalų SMOK NORD 6 KIT daugiakalbį lankstinuką.

## Lietuvių kalba

Dėkojame, kad pasirinkote SMOK gaminį. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią instrukciją, kad užtikrintumėte optimalią naudojimo patirtį. Jeigu turite klausimų, susisiekite su SMOK el. paštu, telefonu arba per svetainę [www.smoktech.com](http://www.smoktech.com).

### Komplekto sudėtis

Versija	Turinys
<b>ES standartinė versija</b>	1 x NORD 6 įrenginys (3800 mAh) 1 x NORD 6 kapsulė (šoninis pildymas), Dual Core Dual Meshed 0.4 Ω (iš anksto įdiegta), 5 ml 1 x NORD 6 kapsulė (viršutinis pildymas) su patobulinta RPM 3 Meshed 0.15 Ω kaitinimo šerdis (iš anksto įdiegta), 5 ml 1 x Type-C laidas 1 x vartotojo vadovas 1 x informacinė kortelė
<b>ES 2 ml versija</b>	1 x NORD 6 įrenginys (3800 mAh) 1 x NORD 6 kapsulė (viršutinis pildymas) su patobulinta RPM 3 Meshed 0.15 Ω kaitinimo šerdis (iš anksto įdiegta), 2 ml 1 x RPM 3 Meshed 0.6 Ω ritė 1 x Type-C laidas 1 x vartotojo vadovas 1 x informacinė kortelė

### Techninės specifikacijos

<b>Dydis</b>	36.5 × 24.7 × 118.88 mm
<b>Svoris</b>	145 g / 151.4 g
<b>Baterijos talpa</b>	3800 mAh
<b>Galios diapazonas</b>	5 - 80 W
<b>Varžos diapazonas</b>	(0.12 Ω - 1.3 Ω) ±5%
<b>Įkrovimo įtampa</b>	5.0 V ±0.2 V
<b>Įkrovimo srovė</b>	2.0 A ±12%

### Pagrindinės dalys

<b>NORD 6 (ES standartinė versija)</b>	Kandiklis; kapsulė; maitinimo mygtukas; oro srauto jungiklis; 1.65 col. jutiklinis ekranas; rankinio jungiklio slankiklis; Type-C jungtis; NORD 6 įrenginys be kapsulės.
<b>NORD 6 (ES 2 ml versija)</b>	Kandiklis; kapsulė; maitinimo mygtukas; oro srauto jungiklis; 1.65 col. jutiklinis ekranas; rankinio jungiklio slankiklis; Type-C jungtis; spyruoklinis pildymo vožtuvas; NORD 6 įrenginys be kapsulės.

### Ekrano pranešimai

Originalus pranešimas	Reikšmė
<b>LOW BATTERY</b>	Baterijos įtampa < 3.5 V ±0.1 V arba baterijos lygis = 0 % prieš garinimą; baterijos įtampa < 2.95 V ±0.1 V garinimo metu. Įkraukite įrenginį.
<b>THE ATOMIZER IS SHORT CIRCUITED</b>	Nustatytas trumpasis jungimas.
<b>COIL ATTACHED</b>	Kapsulė prijungta.
<b>COIL DETACHED</b>	Kapsulė atjungta.
<b>SCREEN UNLOCK</b>	Jutiklinis ekranas atrakintas.
<b>NO ATOMIZER</b>	Atomizatorius neaptiktas.
<b>THE RESISTANCE OF THE ATOMIZER IS HIGH</b>	Atomizatoriaus varža > 1.3 Ω ±5%.
<b>PROTECTION FOR EXCESSIVE SMOKING TIME</b>	Garinimo trukmė > 8 s.
<b>HIGH TEMPERATURE</b>	Spausdintinės plokštės (PCBA) temperatūra per aukšta; įjungiamą apsauga nuo perkaitimo.

## Naudojimo instrukcija

### 1. Kapsulės / ritės įdėjimas ir keitimas

NORD 6 kapsulė su šoniniu pildymu: ištraukite kapsulę iš įrenginio ir įstumkite naują kapsulę į įrenginį.

NORD 6 kapsulei su viršutiniu pildymu: ištraukite kaitinimo šerdies galvutę iš kapsulės ir įstumkite naują kaitinimo galvutę į kapsulę.

Jeigu naudojate pirmą kartą, nuimkite lipduką nuo iš anksto įdiegtos kapsulės.

### 2. E-skysčio pildymas

NORD 6 pod kasetei su šoniniu pildymu: ištraukite guminį kamštelį, kad atidarytumėte pildymo angą; tuomet įstatykite e-skysčio pildymo buteliuko antgalį į angą. Gražinkite guminį kamštelį į vietą ir tvirtai prispauskite, kad pildymo anga būtų uždaryta.

NORD 6 kapsulei su viršutiniu pildymu: nuimkite viršutinį dangtelį. Tvirtai įstatykite e-skysčio buteliuko antgalį į spyruoklinį pildymo vožtuvą ir pripildykite kapsulę e-skysčiu. Šiuo metu silikoninė membrana yra prispaudžiama, o spyruoklinis užraktas atsifiksuoja. Baigus pildymą, membrana nebėra prispaudžiama, todėl spyruoklinis užraktas automatiškai užsifiksuoja. Neįtraukite garų iš karto po kapsulės pripildymo. Palikite kelioms minutėms, kad vata visiškai prisigertų.

### 3. Oro srauto reguliavimas

Pastumkite oro srauto jungiklį, kad sureguliuotumėte įtraukiamo oro kiekį.

### 4. Įkrovimas

NORD 6 įrenginys įkraunamas naudojant komplekte esantį Type-C laidą. Prijungus Type-C laidą, dinaminėje įkrovimo sąsajoje rodomas baterijos procentas ir likęs įkrovimo laikas.

### 5. Įjungimas

Kai įrenginys išjungtas, greitai 5 kartus paspauskite maitinimo mygtuką. Ekране bus parodyta SMOK ir produkto modelis, po to bus atidarytas pagrindinis ekranas.

### 6. Patikrinkite, ar kandiklis švarus

Prieš garindami patikrinkite, ar kandiklis švarus.

Neįtraukite garų, jeigu kandiklis nešvarus arba jame yra pašalinių daiktų.

### 7. Jutiklinio ekrano atrakinimas / užrakinimas

Kai jutiklinis ekranas užrakintas, rodomas atrakinimo ekranas. Jeigu per 5 sekundes neatliekamas joks veiksmas, ekranas išsijungia ir įrenginys pereina į budėjimo režimą.

Perbraukite aukštyn arba 3 kartus iš eilės paspauskite maitinimo mygtuką, kad atrakintumėte ekraną.

## **8. Funkcijų meniu nustatymai**

Kai jutiklinis ekranas atrakintas, perbraukite žemyn, kad atidarytumėte funkcijų meniu. Perbraukite aukštyn arba žemyn, kad pasirinktumėte norimą funkciją. Paspauskite „EXIT“ arba perbraukite į dešinę, kad išeitumėte iš funkcijų meniu.

### **Funkcijų meniu**

#### **(1) ADJUST POWER**

Perbraukite aukštyn arba žemyn, kad pasirinktumėte norimą galią.

Pastaba: galios reguliavimas nėra ciklinis.

Galios nustatymo lange rodoma dabartinė varža ir rekomenduojama galia.

Paspauskite pasirinktą galią arba maitinimo mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

#### **(2) OUTPUT CURVE**

Pasirinkite išėjimo režimą: NORM / SMOOTH / BOOST.

Paspauskite norimą režimą ir patvirtinkite pasirinkimą atitinkamu mygtuku arba maitinimo mygtuku.

#### **(3) THEME**

Pasirinkite temą iš THE FLASH / AURORA / FLOWER / COLOR DIAMOND.

Perbraukite aukštyn arba žemyn, kad pasirinktumėte vieną iš 4 temų, tada paspauskite ekrano centrą, kad patvirtintumėte ir grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

#### **(4) PUFF RECORD**

Peržiūrėkite paskutinių 7 dienų kasdienį įtraukimų skaičių.

Kai ekranas užrakintas, paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kad atidarytumėte „PUFF RECORD“.

#### **(5) PUFF CLEAR**

Paspauskite YES / NO, kad ištrintumėte arba paliktumėte bendrą įtraukimų skaičių.

Kai skaitiklis pasiekia 9999, jis automatiškai vėl pradedamas skaičiuoti nuo 1.

#### **(6) GUIDE**

Naudojimo instrukcijos. Perbraukite aukštyn arba žemyn, kad peržiūrėtumėte instrukcijas.

#### **(7) SETTING**

Perbraukite aukštyn arba žemyn, kad pasirinktumėte norimą nustatymą.

BATTERY SAVING: nustatykite garinimą su ekranu įjungtu arba išjungtu.

SMART REMIND: nustatykite pasisveikinimus ir savijautos priminimus.

GOOD MORNING: pasisveikinimas 7:00-9:00 val.

GOOD NIGHT: pasisveikinimas 22:00-24:00 val.

STAY HYDRATED: priminimas, kai per 10 minučių iš eilės padaroma daugiau nei 100 įtraukimų.

SCREEN BRIGHTNESS: reguliuokite ekrano ryškumą.

ANIMATION: įjunkite arba išjunkite animaciją garinimo metu arba pagrindiniame ekrane.

TIME: nustatykite laiką (12 val. arba 24 val. formatu).

DATE: nustatykite datą.

#### **(8) ABOUT**

Rodoma produkto informacija.

FACTORY RESET: atkurkite numatytuosius nustatymus.

## **9. Rankinio jungiklio nustatymas**

MANUAL SWITCH ON: pastumkite jungiklį iš dešinės į kairę.

Tuomet kaitinimo mygtukas įjungiamas ir galite garinti spausdami mygtuką, todėl prieš dedant įrenginį į kišenę jungiklį reikia išjungti.

MANUAL SWITCH OFF: pastumkite jungiklį iš kairės į dešinę.

Tuomet kaitinimo mygtukas išjungiamas ir garinti spausdami mygtuką nebegalėsite, todėl įrenginį saugu dėti į kišenę.

## **10. Garinimas**

MANUAL SWITCH ON: įkvėpkite per kandiklį arba garinkite spausdami maitinimo mygtuką.

MANUAL SWITCH OFF: tiesiog įkvėpkite per kandiklį, kad garintumėte.

Garinimo metu rodoma garinimo animacija (kai ANIMATION yra įjungta); pasibaigus garinimui animacija dar rodoma 2 sekundes.

Negarinkite ilgiau nei 8 sekundes.

Jeigu garinimas trunka ilgiau nei 8 sekundes, bus parodytas pranešimas „TIME OVER“.

## **11. Išjungimas**

Norėdami išjungti įrenginį, greitai 5 kartus paspauskite maitinimo mygtuką.

### **Svarbu**

Jeigu garinimo metu pasijutote blogai, įskaitant galvos skausmą ar pykinimą, nedelsdami nutraukite garinimą ir kreipkitės į gydytoją.

## Latviešu valoda

Paldies, ka izvēlējāties SMOK produktu. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju, lai nodrošinātu optimālu lietošanas pieredzi. Ja jums ir jautājumi, sazinieties ar SMOK pa e-pastu, telefonu vai mūsu tīmekļvietnē [www.smoktech.com](http://www.smoktech.com).

### Komplekta saturs

Versija	Saturs
<b>ES standarta versija</b>	1 x NORD 6 ierīce (3800 mAh) 1 x NORD 6 pods (sānu uzpilde), Dual Core Dual Meshed 0.4 Ω (iepriekš uzstādīts), 5 ml 1 x NORD 6 pods (augšējā uzpilde) ar uzlabotu RPM 3 Meshed 0.15 Ω spoli (iepriekš uzstādīta), 5 ml 1 x Type-C kabelis 1 x lietotāja rokasgrāmata 1 x informatīvā kartīte
<b>ES 2 ml versija</b>	1 x NORD 6 ierīce (3800 mAh) 1 x NORD 6 pods (augšējā uzpilde) ar uzlabotu RPM 3 Meshed 0.15 Ω spoli (iepriekš uzstādīta), 2 ml 1 x RPM 3 Meshed 0.6 Ω spole 1 x Type-C kabelis 1 x lietotāja rokasgrāmata 1 x informatīvā kartīte

### Tehniskās specifikācijas

<b>Izmērs</b>	36.5 × 24.7 × 118.88 mm
<b>Svars</b>	145 g / 151.4 g
<b>Akumulatora ietilpība</b>	3800 mAh
<b>Jaudas diapazons</b>	5 - 80 W
<b>Pretestības diapazons</b>	(0.12 Ω - 1.3 Ω) ±5%
<b>Uzlādes spriegums</b>	5.0 V ±0.2 V
<b>Uzlādes strāva</b>	2.0 A ±12%

### Galvenās daļas

<b>NORD 6 (ES standarta versija)</b>	lemutnis; pods; ieslēgšanas poga; gaisa padeves slēdzis; 1.65 collu skārienekrāns; manuālā slēdža slīdslēdzis; Type-C pieslēgvietā; NORD 6 ierīce bez poda.
<b>NORD 6 (ES 2 ml versija)</b>	lemutnis; pods; ieslēgšanas poga; gaisa padeves slēdzis; 1.65 collu skārienekrāns; manuālā slēdža slīdslēdzis; Type-C pieslēgvietā; atsperota uzpildes atvere; NORD 6 ierīce bez poda.

### Ekrāna paziņojumi

Originālais paziņojums	Nozīme
<b>LOW BATTERY</b>	Akumulatora spriegums < 3.5 V ±0.1 V vai akumulatora līmenis = 0 % pirms tvaicēšanas; akumulatora spriegums < 2.95 V ±0.1 V tvaicēšanas laikā. Uzlādējiet ierīci.
<b>THE ATOMIZER IS SHORT CIRCUITED</b>	Konstatēts īssavienojums.
<b>COIL ATTACHED</b>	Pods ir pievienots.
<b>COIL DETACHED</b>	Pods ir noņemts.
<b>SCREEN UNLOCK</b>	Skārienekrāns ir atbloķēts.
<b>NO ATOMIZER</b>	Iztvaicētājs nav konstatēts.
<b>THE RESISTANCE OF THE ATOMIZER IS HIGH</b>	Iztvaicētāja pretestība > 1.3 Ω ±5%.
<b>PROTECTION FOR EXCESSIVE SMOKING TIME</b>	Tvaicēšanas ilgums > 8 s.
<b>HIGH TEMPERATURE</b>	PCBA temperatūra ir pārāk augsta; ieslēdzas aizsardzība pret pārkaršanu.

## Lietošanas instrukcija

### 1. Poda / spoles uzstādīšana un nomaina

NORD 6 podam ar sānu uzpildi: izvelciet podu no ierīces un ievietojiet ierīcē jaunu podu.

NORD 6 podam ar augšējo uzpildi: izvelciet spoles galvu no poda un ievietojiet podā jaunu spoles galvu.

Ja lietojat pirmo reizi, noņemiet uzlīmi no iepriekš uzstādītā poda.

### 2. E-šķidruma uzpilde

NORD 6 podam ar sānu uzpildi: izvelciet gumijas aizbāzni, lai atvērtu uzpildes atveri; pēc tam ievietojiet e-šķidruma uzpildes trauka uzgali uzpildes atverē. Ievietojiet gumijas aizbāzni atpakaļ un stingri piespiediet, lai aizvērtu poda uzpildes atveri.

NORD 6 podam ar augšējo uzpildi: noņemiet augšējo vāciņu. Stingri ievietojiet e-šķidruma trauka uzgali atspertajā uzpildes atverē, lai piepildītu podu ar e-šķidrumu. Šajā brīdī silikona membrāna tiek piespiesta un atsperes fiksators atbloķējas. Kad uzpilde ir pabeigta, membrāna vairs netiek piespiesta, un atsperes fiksators automātiski nobloķējas. Neieelpojiet uzreiz pēc poda uzpildes. Atstājiet to uz dažām minūtēm, lai kokvilna pilnībā piesūktos.

### 3. Gaisa plūsmas regulēšana

Pārbīdiet gaisa padeves slēdzi, lai regulētu ieplūstošā gaisa daudzumu.

### 4. Uzlāde

NORD 6 ierīce tiek uzlādēta, izmantojot komplektā iekļauto Type-C kabeli. Pievienojot Type-C kabeli, dinamiskajā uzlādes saskarnē tiek parādīts akumulatora uzlādes procents un atlikušais uzlādes laiks.

### 5. Ieslēgšana

Kad ierīce ir izslēgta, ātri 5 reizes nospiediet ieslēgšanas pogu. Ekrānā tiks parādīts SMOK un produkta modelis, pēc tam tiks atvērta galvenā saskarne.

### 6. Pārbaudiet, vai iemutnis ir tīrs

Pirms tvaicēšanas pārbaudiet, vai iemutnis ir tīrs.

Neieelpojiet, ja iemutnis ir netīrs vai tajā atrodas svešķermeņi.

### 7. Skārienekrāna atbloķēšana / bloķēšana

Kad skārienekrāns ir bloķēts, parādās atbloķēšanas saskarne. Ja 5 sekunžu laikā netiek

veikta neviena darbība, ekrāns izslēdzas un ierīce pāriet gaidstāves režīmā.  
Pavelciet uz augšu vai 3 reizes pēc kārtas nospiediet ieslēgšanas pogu, lai atbloķētu ekrānu.

## **8. Funkciju izvēlnes iestatīšana**

Kad skārienekrāns ir atbloķēts, pavelciet uz leju, lai atvērtu funkciju izvēlni.  
Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos nepieciešamo funkciju.  
Nospiediet „EXIT” vai pavelciet pa labi, lai izietu no funkciju izvēlnes.

### **Funkciju izvēlne**

#### **(1) ADJUST POWER**

Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos vēlamo jaudu.  
Piezīme: jaudas regulēšana nenotiek cikliski.  
Jaudas iestatīšanas logā tiek parādīta pašreizējā pretestība un ieteicamā jauda.  
Nospiediet izvēlēto jaudu vai ieslēgšanas pogu, lai apstiprinātu izvēli.

#### **(2) OUTPUT CURVE**

Izvēlieties izejas režīmu: NORM / SMOOTH / BOOST.  
Nospiediet vajadzīgo režīmu un apstipriniet izvēli ar atbilstošo pogu vai ieslēgšanas pogu.

#### **(3) THEME**

Izvēlieties tēmu no THE FLASH / AURORA / FLOWER / COLOR DIAMOND.  
Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos vienu no 4 tēmām, pēc tam nospiediet ekrāna centru, lai apstiprinātu un atgrieztos galvenajā saskarnē.

#### **(4) PUFF RECORD**

Pārskatiet pēdējo 7 dienu ikdienas vilcienu skaitu.  
Kad ekrāns ir bloķēts, nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu, lai atvērtu „PUFF RECORD”.

#### **(5) PUFF CLEAR**

Nospiediet YES / NO, lai dzēstu vai saglabātu kopējo vilcienu skaitu.  
Kad skaitītājs sasniedz 9999, tas automātiski atsāk skaitīšanu no 1.

#### **(6) GUIDE**

Lietošanas instrukcijas. Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai pārskatītu instrukcijas.

#### **(7) SETTING**

Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos vajadzīgo iestatījumu.  
BATTERY SAVING: iestatiet tvaicēšanu ar ieslēgtu vai izslēgtu ekrānu.  
SMART REMIND: iestatiet sveicienus un labsajūtas atgādinājumus.  
GOOD MORNING: sveiciens no plkst. 7:00 līdz 9:00.  
GOOD NIGHT: sveiciens no plkst. 22:00 līdz 24:00.  
STAY HYDRATED: atgādinājums, ja 10 minūšu laikā pēc kārtas veikti vairāk nekā 100 vilcieni.  
SCREEN BRIGHTNESS: regulējiet ekrāna spilgtumu.  
ANIMATION: ieslēdziet vai izslēdziet animāciju tvaicēšanas laikā vai galvenajā ekrānā.  
TIME: iestatiet laiku (12 stundu vai 24 stundu formātā).  
DATE: iestatiet datumu.

#### **(8) ABOUT**

Tiek parādīta produkta informācija.  
FACTORY RESET: atjaunojiet noklusējuma iestatījumus.

## **9. Manuālā slēdža iestatīšana**

MANUAL SWITCH ON: pārbīdiet slēdzi no labās puses uz kreiso.  
Tad karsēšanas poga tiek aktivizēta, un jūs varat tvaicēt, nospiežot pogu, tāpēc pirms ierīces ievietošanas kabatā slēdzis jāizslēdz.  
MANUAL SWITCH OFF: pārbīdiet slēdzi no kreisās puses uz labo.  
Tad karsēšanas poga tiek deaktivizēta un tvaicēt, nospiežot pogu, vairs nevar, tāpēc ierīci ir droši ievietot kabatā.

## **10. Tvaicēšana**

MANUAL SWITCH ON: ieelpojiet caur iemutni vai tvaicējiet, nospiežot ieslēgšanas pogu.  
MANUAL SWITCH OFF: vienkārši ieelpojiet caur iemutni, lai tvaicētu.  
Tvaicēšanas laikā tiek parādīta tvaicēšanas animācija (ja ANIMATION ir ieslēgta); pēc

tvaicēšanas animācija tiek rādīta vēl 2 sekundes.

Netvaicējiet ilgāk par 8 sekundēm.

Ja tvaicēšana ilgst vairāk par 8 sekundēm, tiks parādīts paziņojums „TIME OVER“.

### **11. Izslēgšana**

Lai izslēgtu ierīci, ātri 5 reizes nospiediet ieslēgšanas pogu.

#### **Svarīgi**

Ja tvaicēšanas laikā jūtaties slikti, tostarp ja jums ir galvassāpes vai nelabums, nekavējoties pārtrauciet tvaicēšanu un vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.