

NOVO 6 ULTRA

Naudojimo instrukcija / Lietošanas instrukcija

Vertimas į lietuvių ir latvių kalbas, parengtas pagal gamintojo originalų lankstinuką.

Įrenginys / Ierīce	SMOK NOVO 6 ULTRA
Podas / Pods	NOVO 5 Pod (Side-Fill), Dual Meshed 0.4Ω / Single Meshed 0.8Ω
Kalbos / Valodas	Lietuvių, latviešu
Pastaba / Piezīme	Nuorodos į 1-13 pav. / att. atitinka originalų gamintojo lankstinuką.

Dokumente palikti originalūs meniu ir ekrano pranešimų pavadinimai ten, kur jie rodomi pačiame įrenginyje.

Lietuvių kalba

NOVO 6 ULTRA naudojimo instrukcija

Dėkojame, kad pasirinkote SMOK produktą. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią instrukciją, kad užtikrintumėte optimalią naudojimo patirtį.

Jei turite klausimų, susisiekite su SMOK el. paštu, telefonu arba apsilankykite svetainėje www.smoktech.com.

Toliau pateikti nurodymai parengti pagal NOVO 6 ULTRA įrenginį su NOVO 5 kapsule (šoninis pildymas), Dual Meshed 0.4Ω / Single Meshed 0.8Ω.

Sudedamosios dalys

- Kandiklis
- Maitinimo mygtukas
- Oro srauto jungiklis
- Jutiklinis ekranas
- Type-C jungtis
- Kapsulė

Techninės specifikacijos

Parametras	Reikšmė
Dydis	122 x 28,3 x 18,8 mm
Svoris	83,35 g
Baterijos talpa	1700 mAh
Galios diapazonas	5 W-40 W ±2 W
Varžos diapazonas	0,45 Ω-1,3 Ω ±5 %
Įkrovimo įtampa	5,0 V ±0,2 V
Įkrovimo srovė	2,0 A ±12 %
Perkrovimo įtampa	4,425 V ±0,05 V
Per didelio iškrovimo įtampa	2,8 V ±0,1 V

Ekranų pranešimai

Ekranų pranešimas	Reikšmė
LOW BATTERY	Baterijos įtampa < 3,5 V ±0,1 V arba baterijos lygis = 0 % prieš garinimą; baterijos įtampa < 2,95 V ±0,1 V garinimo metu. Įkraukite įrenginį.
THE ATOMIZER IS SHORT CIRCUITED	Aptiktas trumpasis jungimas.
NO ATOMIZER	Atomizatorius neaptiktas.
THE RESISTANCE OF THE ATOMIZER IS HIGH	Atomizatoriaus varža > 1,3 Ω ±5 %.
PROTECTION FOR EXCESSIVE SMOKING TIME	Garinimo trukmė > 8 s.
POD ATTACHED	Kapsulė prijungta.
POD DETACHED	Kapsulė atjungta.
SCREEN UNLOCK	Jutiklinis ekranas atrakintas.

Komplektacija

ES 2 ml versija

- 1 x NOVO 6 ULTRA įrenginys (1700 mAh)
- 1 x NOVO 5 kapsulė (šoninis pildymas), Dual Meshed 0.4Ω / Single Meshed 0.8Ω, 2 ml (iš anksto įdėtas)
- 1 x NOVO 5 kapsulė (šoninis pildymas), Dual Meshed 0.4Ω / Single Meshed 0.8Ω, 2 ml
- 1 x Type-C laidas

- 1 x naudotojo vadovas

ES standartinė versija

- 1 x NOVO 6 ULTRA įrenginys (1700 mAh)
- 1 x NOVO 5 kapsulė (šoninis pildymas), Dual Meshed 0.4Ω / Single Meshed 0.8Ω, 4 ml (iš anksto įdėtas)
- 1 x NOVO 5 kapsulė (šoninis pildymas), Dual Meshed 0.4Ω / Single Meshed 0.8Ω, 4 ml
- 1 x Type-C laidas
- 1 x naudotojo vadovas

Kaip naudoti šį produktą

- 1. Kapsulės įdėjimas ir keitimas (žr. 1 pav.)** Ištraukite kapsulę iš įrenginio ir įstumkite naują kapsulę į įrenginį. Jei naudojate pirmą kartą, nuplėškite nuo iš anksto įdėtos kapsulės apsauginį lipduką.
- 2. E. skysčio pildymas (žr. 2 pav.)** Ištraukite guminį kamštelį, kad atidarytumėte pildymo angą, tada įstatykite e. skysčio buteliuko antgalį į pildymo angą. Uždėkite guminį kamštelį atgal ir tvirtai prispauskite, kad pildymo anga būtų uždaryta. Neįkvėpkite iš karto po kapsulės pripildymo. Palikite kelioms minutėms, kad vata visiškai prisigertų.
- 3. Oro srauto reguliavimas (žr. 3 pav.)** Stumkite oro srauto jungiklį, kad sureguliuotumėte įtraukiamo oro kiekį.
- 4. Įkrovimas (žr. 4 pav.)** NOVO 6 ULTRA įkraunamas naudojant komplekte esantį Type-C laidą. Prijungus Type-C laidą, ekrane rodoma dinaminė įkrovimo sąsaja su baterijos procentu ir likusiu įkrovimo laiku.
- 5. Įjungimas** Kai įrenginys išjungtas, greitai 5 kartus paspauskite maitinimo mygtuką. Ekrane bus parodytas SMOK logotipas ir produkto modelis, po to bus atidarytas pagrindinis ekranas.
- 6. Patikrinkite, ar kandiklis švarus** Prieš garindami patikrinkite, ar kandiklis švarus. Neįkvėpkite, jei kandiklis nešvarus arba jame yra pašalinių objektų.
- 7. Jutiklinio ekrano atrakinimas / užrakinimas (žr. 5 pav.)** Kai ekranas užrakintas, rodoma atrakinimo sąsaja. Jei per 5 sekundes neatliekamas joks veiksmas, ekranas išsijungia ir įrenginys pereina į budėjimo režimą. Braukite aukštyn arba 3 kartus iš eilės paspauskite maitinimo mygtuką, kad atrakintumėte ekraną.
- 8. Funkcijų meniu nustatymas (žr. 6 pav.)** Kai ekranas atrakintas, braukite žemyn, kad atidarytumėte funkcijų meniu. Braukite aukštyn ir žemyn, kad pasirinktumėte norimą funkciją. Spustelėkite "EXIT" arba braukite į dešinę, kad išeitumėte iš meniu.

Funkcijų meniu

- (1) ADJUST POWER - galios reguliavimas (žr. 7 pav.)** Braukite aukštyn ir žemyn, kad pasirinktumėte reguliuojamą galią. Pastaba: galios reguliavimas nėra ciklinis. Galios reguliavimo lange rodoma esama varža ir rekomenduojama galia. Spustelėkite pasirinktą galią arba paspauskite maitinimo mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą.
- (2) OUTPUT CURVE - išvesties režimas: NORM / SMOOTH / BOOST (žr. 8 pav.)** Spustelėkite norimą išvesties režimą ir pasirinkimą patvirtinkite spustelėdami ekraną arba paspausdami maitinimo mygtuką.
- (3) OHM SELECT - viengubo arba dvigubo omo pasirinkimas** Įstačius kapsulę, įrenginys automatiškai atpažįsta jos tipą ir parodo varžą bei galios diapazoną. Viengubo omo kapsulei galima tik "SINGLE OHM". Dvigubo omo kapsulei galimi du variantai: "SINGLE MESH" ir "DUAL MESH". Pasirinkimą patvirtinkite spustelėdami "EXIT" arba paspausdami maitinimo mygtuką.
- (4) THEME - temos pasirinkimas** Galimos 4 temos: THE MOON, KALEIDOSCOPE, MELODY ir MINIMALISM. Braukite aukštyn / žemyn, pasirinkite temą ir palieskite ekrano centrą, kad patvirtintumėte.

(5) LOCK WALLPAPER - užrakinto ekrano fonas Galimi 6 fonai: VOID CRATER, NIOR DIAMOND, GEAR VOID, THE FLASH, DIAMOND ir MELODY. Braukite aukštyn / žemyn ir patvirtinkite pasirinkimą ekrano centre.

(6) PUFF REMIND - traukimų limitas ir priminimo tipas (žr. 9 pav.) "SETTING" lange nustatykite traukimų limitą. "GENTLE" režime pasiekus nustatytą limitą įrenginys vibruoja 2 kartus; iššokančio pranešimo nėra ir galia neribojama. "LIMIT" režime įrenginys vibruoja 1 kartą, rodomas pranešimas "PUFF REACHED", o išvestis apribojama. Ekrane galima pasirinkti "CANCEL&CONTINUE" arba "RESTART&CONTINUE".

(7) PUFF RECORD - 7 dienų traukimų duomenys (žr. 10 pav.) Peržiūrėkite paskutinių 7 dienų dieninius traukimų duomenis. Kai ekranas užrakintas, paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kad atidarytumėte "PUFF RECORD".

(8) PUFF CLEAR - bendro traukimų skaičiaus išvalymas Pasirinkite YES arba NO, kad išvalytumėte arba paliktumėte bendrą traukimų skaičių. Pasiekus 9999, skaitiklis automatiškai vėl pradeda skaičiuoti nuo 1.

(9) GUIDE - naudojimo nurodymai (žr. 11 pav.) Braukite aukštyn ir žemyn, kad peržiūrėtumėte naudojimo instrukcijas.

(10) SETTING - BATTERY SAVING / SMART REMIND / SCREEN BRIGHTNESS / ANIMATION / TIME / DATE (žr. 12 pav.) BATTERY SAVING - nustato garinimą su įjungtu arba išjungtu ekranu. SMART REMIND - papildomi sveikinimai ir priminimai: GOOD MORNING (7:00-9:00), GOOD NIGHT (22:00-24:00), STAY HYDRATED (kai per 10 minučių iš eilės viršijama 100 traukimų). SCREEN BRIGHTNESS - ekrano ryškumo reguliavimas. ANIMATION - animacijos įjungimas arba išjungimas garinimo metu ir pagrindiniame ekrane. TIME - 12 arba 24 valandų formatas. DATE - datos nustatymas.

(11) ABOUT - informacija apie produktą Rodoma produkto informacija. FACTORY RESET - grąžina gamyklinius nustatymus.

Kasdienis naudojimas

9. Garinimas Pradėkite garinti įkvėpdami per kandiklį. Garinimo metu (kai įjungta ANIMATION funkcija) rodoma animacija, o po garinimo ji užlaikoma 2 sekundes. Negerinkite ilgiau kaip 8 sekundes. Viršijus 8 sekundes rodomas pranešimas "TIME OVER".

10. OHM perjungimas (žr. 13 pav.) Kai ekranas atrakintas, greitai paspauskite maitinimo mygtuką, kad perjungtumėte omo pasirinkimą. Jei įstatyta dvigubo omo kapsulė, galima perjungti tarp viengubo ir dvigubo omo. Jei įstatyta viengubo omo kapsulė, perjungimas negalimas, o ekrane pasirodo pranešimas "OHM SWITCH DISABLED".

11. Išjungimas Norėdami išjungti įrenginį, greitai 5 kartus paspauskite maitinimo mygtuką.

Saugos įspėjimas

Jei garindami pasijusite blogai, įskaitant galvos skausmą ar pykinimą, nedelsdami nutraukite garinimą ir kreipkitės medicininės pagalbos.

Latviešu valoda

NOVO 6 ULTRA lietošanas instrukcija

Paldies, ka izvēlējāties SMOK produktu. Lūdzu, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju, lai nodrošinātu optimālu lietošanas pieredzi.

Ja jums ir jautājumi, sazinieties ar SMOK pa e-pastu, tālruni vai apmeklējiet vietni www.smoktech.com.

Tālāk sniegtie norādījumi ir balstīti uz NOVO 6 ULTRA ierīci ar NOVO 5 podu (sānu uzpilde), Dual Meshed 0.4Ω / Single Meshed 0.8Ω.

Sastāvdaļas

- Iemutnis
- Barošanas poga
- Gaisa plūsmas slēdzis
- Skārienekrāns
- Type-C ports
- Pods

Tehniskās specifikācijas

Parametrs	Vērtība
Izmērs	122 x 28,3 x 18,8 mm
Svars	83,35 g
Akumulatora ietilpība	1700 mAh
Jaudas diapazons	5 W-40 W ±2 W
Pretestības diapazons	0,45 Ω-1,3 Ω ±5 %
Uzlādes spriegums	5,0 V ±0,2 V
Uzlādes strāva	2,0 A ±12 %
Pārlādēšanas spriegums	4,425 V ±0,05 V
Pārmērīgas izlādes spriegums	2,8 V ±0,1 V

Ekrāna paziņojumi

Ekrāna paziņojums	Nozīme
LOW BATTERY	Akumulatora spriegums < 3,5 V ±0,1 V vai akumulatora līmenis = 0 % pirms tvaicēšanas; akumulatora spriegums < 2,95 V ±0,1 V tvaicēšanas laikā. Uzlādējiet ierīci.
THE ATOMIZER IS SHORT CIRCUITED	Konstatēts īssavienojums.
NO ATOMIZER	Atomizators nav noteikts.
THE RESISTANCE OF THE ATOMIZER IS HIGH	Atomizatora pretestība > 1,3 Ω ±5 %.
PROTECTION FOR EXCESSIVE SMOKING TIME	Tvaicēšanas laiks > 8 s.
POD ATTACHED	Pods ir pievienots.
POD DETACHED	Pods ir noņemts.
SCREEN UNLOCK	Skārienekrāns ir atbloķēts.

Komplekta saturs

ES 2 ml versija

- 1 x NOVO 6 ULTRA ierīce (1700 mAh)
- 1 x NOVO 5 pods (sānu uzpilde), Dual Meshed 0.4Ω / Single Meshed 0.8Ω, 2 ml (iepriekš uzstādīts)
- 1 x NOVO 5 pods (sānu uzpilde), Dual Meshed 0.4Ω / Single Meshed 0.8Ω, 2 ml
- 1 x Type-C kabelis
- 1 x lietotāja rokasgrāmata

ES standarta versija

- 1 x NOVO 6 ULTRA ierīce (1700 mAh)
- 1 x NOVO 5 pods (sānu uzpilde), Dual Meshed 0.4Ω / Single Meshed 0.8Ω, 4 ml (iepriekš uzstādīts)
- 1 x NOVO 5 pods (sānu uzpilde), Dual Meshed 0.4Ω / Single Meshed 0.8Ω, 4 ml
- 1 x Type-C kabelis
- 1 x lietotāja rokasgrāmata

Kā lietot šo produktu

- 1. Poda uzstādīšana un nomaiņa (skat. 1. att.)** Izvelciet podu no ierīces un ievietojiet ierīcē jaunu podu. Ja lietojat to pirmo reizi, no iepriekš uzstādītā poda noņemiet aizsarguzlīmi.
- 2. E-šķidrums uzpilde (skat. 2. att.)** Izvelciet gumijas aizbāzni, lai atvērtu uzpildes atveri, pēc tam ievietojiet e-šķidrums pudelītes uzgali uzpildes atverē. Ievietojiet gumijas aizbāzni atpakaļ un stingri piespiediet, lai aizvērtu poda uzpildes atveri. Neieelpojiet uzreiz pēc poda uzpildes. Atstājiet to uz dažām minūtēm, lai kokvilna pilnībā piesūktos.
- 3. Gaisa plūsmas regulēšana (skat. 3. att.)** Pārbīdīet gaisa plūsmas slēdzi, lai regulētu ieplūstošā gaisa daudzumu.
- 4. Uzlāde (skat. 4. att.)** NOVO 6 ULTRA tiek uzlādēts, izmantojot komplektā iekļauto Type-C kabeli. Kad Type-C kabelis ir pievienots, dinamiskajā uzlādes ekrānā tiek parādīts akumulatora uzlādes procents un atlikušais uzlādes laiks.
- 5. Ieslēgšana** Kad ierīce ir izslēgta, ātri nospiediet barošanas pogu 5 reizes. Ekrānā tiks parādīts SMOK un produkta modelis, pēc tam tiks atvērts galvenais ekrāns.
- 6. Pārbaudiet, vai iemutnis ir tīrs** Pirms tvaicēšanas pārlicinieties, ka iemutnis ir tīrs. Neieelpojiet, ja iemutnis ir netīrs vai satur svešķermeņus.
- 7. Skārienekrāna bloķēšana / atbloķēšana (skat. 5. att.)** Kad skārienekrāns ir bloķēts, parādās atbloķēšanas saskarne. Ja 5 sekunžu laikā netiek veikta neviena darbība, ierīce izslēdz ekrānu un pāriet gaidstāves režīmā. Pavelciet uz augšu vai nospiediet barošanas pogu 3 reizes pēc kārtas, lai atbloķētu skārienekrānu.
- 8. Funkciju izvēlnes iestatīšana (skat. 6. att.)** Kad skārienekrāns ir atbloķēts, pavelciet uz leju, lai atvērtu funkciju izvēlni. Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai atlasītu vajadzīgo funkciju. Nospiediet "EXIT" vai pavelciet pa labi, lai izietu no izvēlnes.

Funkciju izvēlne

- (1) ADJUST POWER - jaudas regulēšana (skat. 7. att.)** Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai atlasītu regulējamo jaudu. Piezīme: jaudas regulēšana nav cikliska. Jaudas regulēšanas logā tiek rādīta pašreizējā pretestība un ieteicamā jauda. Pieskarieties izvēlētajai jaudai vai nospiediet barošanas pogu, lai apstiprinātu izvēli.
- (2) OUTPUT CURVE - izvades režīms: NORM / SMOOTH / BOOST (skat. 8. att.)** Pieskarieties vajadzīgajam izvades režīmam un apstipriniet izvēli, pieskaroties ekrānam vai nospiežot barošanas pogu.
- (3) OHM SELECT - vienkāršā vai dubultā oma izvēle** Ievietojot podu, ierīce automātiski atpazīst tā tipu un parāda pretestību un jaudas diapazonu. Viena oma podam ir pieejams tikai "SINGLE OHM". Dubultā oma podam ir pieejamas divas izvēles: "SINGLE MESH" un "DUAL MESH". Apstipriniet izvēli ar "EXIT" vai barošanas pogu.
- (4) THEME - tēmas izvēle** Ir pieejamas 4 tēmas: THE MOON, KALEIDOSCOPE, MELODY un MINIMALISM. Pavelciet uz augšu / uz leju, izvēlieties tēmu un pieskarieties ekrāna centram, lai apstiprinātu izvēli.
- (5) LOCK WALLPAPER - bloķēšanas ekrāna fons** Ir pieejami 6 foni: VOID CRATER, NIOR DIAMOND, GEAR VOID, THE FLASH, DIAMOND un MELODY. Pavelciet uz augšu / uz leju un apstipriniet izvēli, pieskaroties ekrāna centram.
- (6) PUFF REMIND - vilcienu limits un atgādinājuma veids (skat. 9. att.)** "SETTING" sadaļā iestatiet vilcienu limitu. "GENTLE" režīmā ierīce vibrē 2 reizes, kad sasniegts iestatītais limits; uznirstošs

paziņojums netiek rādīts un izvade netiek ierobežota. "LIMIT" režīmā ierīce vibrē 1 reizi, parādās paziņojums "PUFF REACHED", un izvade tiek ierobežota. Ekrānā var izvēlēties "CANCEL&CONTINUE" vai "RESTART&CONTINUE".

(7) PUFF RECORD - 7 dienu vilcienu dati (skat. 10. att.) Apskatiet pēdējo 7 dienu dienas vilcienu datus. Kad ekrāns ir bloķēts, nospiediet un turiet barošanas pogu, lai atvērtu "PUFF RECORD".

(8) PUFF CLEAR - kopējā vilcienu skaita dzēšana Izvēlieties YES vai NO, lai dzēstu vai saglabātu kopējo vilcienu skaitu. Sasniedzot 9999, skaitītājs automātiski sāk no 1.

(9) GUIDE - lietošanas norādījumi (skat. 11. att.) Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai pārskatītu lietošanas instrukcijas.

(10) SETTING - BATTERY SAVING / SMART REMIND / SCREEN BRIGHTNESS / ANIMATION / TIME / DATE (skat. 12. att.) BATTERY SAVING - iestata tvaicēšanu ar ieslēgtu vai izslēgtu ekrānu. SMART REMIND - papildu sveicieni un atgādinājumi: GOOD MORNING (7:00-9:00), GOOD NIGHT (22:00-24:00), STAY HYDRATED (ja 10 minūšu laikā pēc kārtas tiek veikti vairāk nekā 100 vilcieni). SCREEN BRIGHTNESS - ekrāna spilgtuma regulēšana. ANIMATION - animācijas aktivizēšana vai atcelšana tvaicēšanas laikā un galvenajā ekrānā. TIME - 12 vai 24 stundu formāts. DATE - datuma iestatīšana.

(11) ABOUT - informācija par produktu Parāda informāciju par produktu. FACTORY RESET - atjauno rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

Ikdienas lietošana

9. Tvaicēšana Sāciet tvaicēt, ieelpojot caur iemutni. Tvaicēšanas laikā (ja ir aktivizēta funkcija ANIMATION) tiek rādīta animācija, un pēc tvaicēšanas tā tiek aizkavēta par 2 sekundēm. Netvaicējiet ilgāk par 8 sekundēm. Ja tiek pārsniegtas 8 sekundes, parādās paziņojums "TIME OVER".

10. OHM pārslēgšana (skat. 13. att.) Kad ekrāns ir atbloķēts, ātri nospiediet barošanas pogu, lai pārslēgtu oma izvēli. Ja ievietots dubultā oma pods, ir iespējams pārslēgt starp viena un dubultā oma režīmu. Ja ievietots viena oma pods, pārslēgšana nav iespējama un ekrānā parādās paziņojums "OHM SWITCH DISABLED".

11. Izslēgšana Lai izslēgtu ierīci, ātri nospiediet barošanas pogu 5 reizes.

Drošības brīdinājums

Ja tvaicēšanas laikā jūtaties slikti, tostarp ja jums ir galvassāpes vai slikta dūša, nekavējoties pārtrauciet tvaicēšanu un meklējiet medicīnisku palīdzību.