

SMOK NOVO CLASSY KIT

User Manual - Latvian and Lithuanian Translation

Clean rebuilt DOCX with Unicode-safe text rendering for Latvian and Lithuanian characters.

Document scope

This manual is rebuilt from the uploaded multilingual leaflet for the NOVO CLASSY KIT. Device UI prompts such as BATTERY LOW or TIME OVER are kept in English where they appear on the screen.

Languages included: Latvian, Lithuanian

Latviešu valoda

Paldies, ka izvēlējāties SMOK produktu. Lūdzu, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju, lai nodrošinātu optimālu lietošanas pieredzi. Ja jums rodas jautājumi, sazinieties ar SMOK pa e-pastu, telefonu vai mūsu vietnē www.smoktech.com, lai saņemtu papildu palīdzību.

Komplekta saturs

ES standarta versija

- 1 x NOVO CLASSY ierīce (1350 mAh)
- 1 x NOVO POD BEST PODS karte
- 1 x NOVO POD (CLX) Mesh 0.6Ω, 3 ml (iepriekš uzstādīts)
- 1 x NOVO POD (CLX) Mesh 0.8Ω, 3 ml
- 1 x Type-C kabelis
- 1 x Lietotāja rokasgrāmata

ES 2 ml versija

- 1 x NOVO CLASSY ierīce (1350 mAh)
- 1 x NOVO POD BEST PODS karte
- 1 x NOVO POD (CLX) Mesh 0.6Ω, 2 ml (iepriekš uzstādīts)
- 1 x NOVO POD (CLX) Mesh 0.8Ω, 2 ml
- 1 x Type-C kabelis
- 1 x Lietotāja rokasgrāmata

Ierīces sastāvdaļas

1. Iemutnis
2. Pods (kārtridžs)
3. Barošanas poga
4. Gaisa padeves slēdzis
5. 0,96 collu TFT ekrāns
6. Type-C pieslēgvietā

Specifikācijas

Produkta kategorija: Elektroniskā cigarete

Izmērs: 25,7 x 17,6 x 119,5 mm

Svars: 67,1 g

Akumulatora ietilpība: 1350 mAh

Pretestības diapazons: (0,4Ω-2,5Ω) ±5%

Jaudas diapazons: 5,0 W-35,0 W

Uzlādes spriegums: 5,0 V ±0,2 V

Uzlādes strāva: 1,2 A ±0,2 A

Pārlādes spriegums: 4,425 V ±0,05 V

Pārāk zema izlādes sprieguma robeža: 2,8 V ±0,1 V

Specifikācijas

Parametrs	Vērtība
Produkta kategorija	Elektroniskā cigarete
Izmērs	25,7 x 17,6 x 119,5 mm
Svars	67,1 g
Akumulatora ietilpība	1350 mAh
Pretestības diapazons	(0,4Ω-2,5Ω) ±5%
Jaudas diapazons	5,0 W-35,0 W
Uzlādes spriegums	5,0 V ±0,2 V
Uzlādes strāva	1,2 A ±0,2 A
Pārlādes spriegums	4,425 V ±0,05 V
Pārāk zema izlādes sprieguma robeža	2,8 V ±0,1 V

Displeja paziņojumi

Ekrāna paziņojums

BATTERY LOW

POWER OFF

ATOMIZER SHORT

Nozīme

Akumulatora spriegums ir mazāks par 3,3 V ±0,1 V vai mazāks par 2,9 V ±0,1 V tvaicēšanas laikā. Lūdzu, uzlādējiet ierīci.

Akumulatora spriegums ir mazāks par 3,1 V ±0,1 V. Lūdzu, uzlādējiet ierīci.

Konstatēts īssavienojums.

POD CONNECT
POD REMOVED
PUFF REACHED
OHMS TOO LOW
OHMS TOO HIGH
NO ATOMIZER
TIME OVER

Pods ir pievienots.
Pods ir noņemts.
Sasniegts iestatītais ievilkumu skaits.
Iztvaicētāja pretestība ir mazāka par $0,350\Omega \pm 5\%$.
Iztvaicētāja pretestība ir lielāka par $2,50\Omega \pm 5\%$.
Iztvaicētājs nav noteikts.
Tvaicēšanas laiks pārsniedz 8 sekundes.

Kā lietot produktu

1. Poda uzstādīšana un nomaiņa (skat. 1. att.)

Izņemiet podu no ierīces un ievietojiet jaunu podu ierīcē.

* Ja ierīci lietojat pirmo reizi, no iepriekš uzstādītā poda noņemiet uzlīmi.

2. E-šķidruma uzpilde (skat. 2. att.)

Izvelciet gumijas aizbāzni, lai atvērtu uzpildes atveri, un ievietojiet e-šķidruma pudeles uzgali uzpildes atverē. Pēc tam iespiediet gumijas aizbāzni atpakaļ un stingri piespiediet, lai aizvērtu poda uzpildes atveri.

* Neieelpojiet uzreiz pēc poda uzpildes. Atstājiet podu vairākas minūtes, lai kokvilna pilnībā piesūktos.

3. Gaisa padeves regulēšana (skat. 3. att.)

Pārbīdīet gaisa padeves slēdzi, lai regulētu ienākošā gaisa daudzumu.

4. Uzlāde (skat. 4. att.)

NOVO CLASSY ierīce tiek uzlādēta ar komplektā iekļauto Type-C kabeli. Kad kabelis ir pievienots, dinamiskajā uzlādes ekrānā tiek parādīts akumulatora uzlādes procents un atlikušais uzlādes laiks.

5. Ieslēgšana (skat. 5. att.)

Kad ierīce ir izslēgta, 5 reizes ātri nospiediet barošanas pogu, lai to ieslēgtu. Ekrānā tiks parādīts SMOK un produkta modelis, pēc tam tiks atvērts pogu darbības instrukciju priekšskatījuma režīms. No šī režīma var ātri iziet, nospiežot pogu vai ieelpojot.

6. Pārbaudiet, vai iemutnis ir tīrs

Pirms tvaicēšanas pārlicinieties, ka iemutnis ir tīrs. Neieelpojiet, ja iemutnis ir netīrs vai satur svešķermeņus.

7. Jaudas iestatīšana

Lai iestatītu ierīces jaudu, divreiz ātri nospiediet barošanas pogu, lai atvērtu jaudas regulēšanas režīmu. Jaudas vērtība mirgos. Nospiediet pogu, lai mainītu jaudu. Ja 3 sekunžu laikā netiek veikta neviena darbība, jaudas regulēšanas režīms tiks aizvērts.

8. Funkciju izvēlnes iestatīšana (skat. 6. att.)

Trīs reizes ātri nospiediet barošanas pogu, lai atvērtu funkciju izvēlni. Īsi nospiežot pogu, var pārslēgt opcijas; ilgi nospiežot, var apstiprināt izvēli.

- MEMORY MODE - atgriežas pie pēdējās pielāgotās jaudas
- AUTO MODE - atgriežas pie ieteicamās jaudas
- THEME - PLANET / DEFAULT / LASER / MAGNETIC / CRYOLITE / SUNSET
- PUFF RESET - kopējā ievilkumu skaita pārbaude / ievilkumu dzēšana
- ANIMATION - tvaicēšanas animācijas ieslēgšana / izslēgšana
- POWER SAVE - ekrāns ieslēgts / izslēgts tvaicēšanas laikā
- EXIT

9. Ievilkumu atgādinājuma iestatīšana (skat. 7. att.)

Turiet nospiestu barošanas pogu, lai atvērtu PUFF REMIND iestatījumu ekrānu. Īsi nospiediet pogu, lai izvēlētos vajadzīgo opciju. Ilgi nospiediet, lai apstiprinātu un izietu.

- Ja PUFF REMIND funkcija ir aktivizēta, ilgi nospiediet pogu, lai atceltu vai atiestatītu atgādinājumu.
- Ja ievilkumu skaits sasniedz iestatīto limitu, nospiediet pogu, lai turpinātu tvaicēt. Atgādinājums vairs neparādīsies, līdz iestatīsiet jaunu limitu.

10. Energijas taupīšanas režīma iestatīšana (skat. 8. att.)

Turiet nospiebtu barošanas pogu, lai atvērtu POWER SAVE iestatījumu ekrānu. Izvēlieties YES vai NO, pēc tam ilgi nospiediet pogu, lai apstiprinātu un izietu.

11. Tvaicēšana

Sāciet tvaicēt, ieelpojot caur iemutni. Tvaicēšanas laikā tiek parādīta animācija, ja ANIMATION ir ieslēgts. Pēc tvaicēšanas animācija tiek aizkavēta par 2 sekundēm.

- Netvaicējiet ilgāk par 8 sekundēm.
- Ja tvaicēšanas laiks pārsniedz 8 sekundes, tiks parādīts paziņojums TIME OVER.

12. Ievilkumu skaitītāja atiestatīšana (skat. 9. att.)

Ierīce skaita veikto ievilkumu skaitu.

1) Trīs reizes ātri nospiediet barošanas pogu, lai atvērtu funkciju izvēlni. Izvēlieties PUFF RESET. Turot pogu nospiebtu, varat pārbaudīt TOTAL PUFFS. Izvēlieties RESET un turiet pogu nospiebtu, lai atvērtu PUFF CLEAR. Izvēlieties YES vai NO, tad ilgi nospiediet pogu, lai apstiprinātu un izietu.

2) Ievilkumu skaits tiek automātiski dzēsts arī tad, kad tas sasniedz 9999P.

13. Izslēgšana

Lai izslēgtu ierīci, 5 reizes ātri nospiediet barošanas pogu.

Important warning: Ja tvaicēšanas laikā jūtaties slikti, tostarp ja jums ir galvassāpes vai slikta dūša, nekavējoties pārtrauciet tvaicēšanu un meklējiet medicīnisko palīdzību.

Lietuvių kalba

Ačiū, kad pasirinkote SMOK gaminį. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią instrukciją, kad užtikrintumėte geriausią naudojimo patirtį. Jei turite klausimų, susisieki su SMOK el. paštu, telefonu arba per svetainę www.smoktech.com ir gaukite papildomos pagalbos.

Komplekto sudėtis

ES standartinė versija

- 1 x NOVO CLASSY įrenginys (1350 mAh)
- 1 x NOVO POD BEST PODS kortelė
- 1 x NOVO POD (CLX) Mesh 0.6Ω, 3 ml (iš anksto įdėtas)
- 1 x NOVO POD (CLX) Mesh 0.8Ω, 3 ml
- 1 x Type-C laidas
- 1 x Naudotojo vadovas

ES 2 ml versija

- 1 x NOVO CLASSY įrenginys (1350 mAh)
- 1 x NOVO POD BEST PODS kortelė
- 1 x NOVO POD (CLX) Mesh 0.6Ω, 2 ml (iš anksto įdėtas)
- 1 x NOVO POD (CLX) Mesh 0.8Ω, 2 ml
- 1 x Type-C laidas
- 1 x Naudotojo vadovas

Įrenginio dalys

1. Kandiklis
2. Kapsulė
3. Įjungimo mygtukas
4. Oro srauto jungiklis
5. 0,96 colio TFT ekranas
6. Type-C jungtis

Specifikacijos

Produkto kategorija: Elektroninė cigaretė

Dydis: 25,7 x 17,6 x 119,5 mm

Svoris: 67,1 g

Akumuliatoriaus talpa: 1350 mAh

Varžos diapazonas: (0,4Ω-2,5Ω) ±5%

Galios diapazonas: 5,0 W-35,0 W

Įkrovimo įtampa: 5,0 V ±0,2 V

Įkrovimo srovė: 1,2 A ±0,2 A

Perkrovimo įtampa: 4,425 V ±0,05 V

Per didelio iškrovimo įtampos riba: 2,8 V ±0,1 V

Specifikacijos

Parametras	Reikšmė
Produkto kategorija	Elektroninė cigaretė
Dydis	25,7 x 17,6 x 119,5 mm
Svoris	67,1 g
Akumuliatoriaus talpa	1350 mAh
Varžos diapazonas	(0,4Ω-2,5Ω) ±5%
Galios diapazonas	5,0 W-35,0 W
Įkrovimo įtampa	5,0 V ±0,2 V
Įkrovimo srovė	1,2 A ±0,2 A
Perkrovimo įtampa	4,425 V ±0,05 V
Per didelio iškrovimo įtampos riba	2,8 V ±0,1 V

Ekranų pranešimai

Ekranų pranešimas

BATTERY LOW

POWER OFF

ATOMIZER SHORT

Reikšmė

Akumuliatoriaus įtampa yra mažesnė nei 3,3 V ±0,1 V arba mažesnė nei 2,9 V ±0,1 V garinimo metu. Įkraukite įrenginį.

Akumuliatoriaus įtampa yra mažesnė nei 3,1 V ±0,1 V. Įkraukite įrenginį.

Aptiktas trumpasis jungimas.

POD CONNECT
POD REMOVED
PUFF REACHED
OHMS TOO LOW
OHMS TOO HIGH
NO ATOMIZER
TIME OVER

Kapsulė prijungta.
Kapsulė išimta.
Pasiektas nustatytas traukimų skaičius.
Garintuvo varža yra mažesnė nei $0,350\Omega \pm 5\%$.
Garintuvo varža yra didesnė nei $2,50\Omega \pm 5\%$.
Garintuvas neaptiktas.
Garinimo laikas viršija 8 sekundes.

Kaip naudoti produktą

1. Kapsulės įdėjimas ir keitimas (žr. 1 pav.)

Ištraukite kapsulę iš įrenginio ir įstumkite naują kapsulę į įrenginį.

* Jei naudojate pirmą kartą, nuimkite lipduką nuo iš anksto įdėto kapsulės.

2. E. skysčio užpildymas (žr. 2 pav.)

Ištraukite guminį kamštelį, kad atidarytumėte pildymo angą, tada įkiškite e. skysčio buteliuko antgalį į pildymo angą. Guminį kamštelį įspauskite atgal ir tvirtai prispauskite, kad uždarytumėte kapsulės pildymo angą.

* Nekarinkite iš karto po užpildymo. Palikite kelioms minutėms, kad vata visiškai prisigertų.

3. Oro srauto valdymas (žr. 3 pav.)

Pastumkite oro srauto jungiklį, kad sureguliuotumėte įeinančio oro kiekį.

4. Įkrovimas (žr. 4 pav.)

NOVO CLASSY įrenginys įkraunamas naudojant komplekte esantį Type-C laidą. Prijungus laidą, dinaminėje įkrovimo sąsajoje bus rodomas akumuliatoriaus įkrovos procentas ir likęs įkrovimo laikas.

5. Įjungimas (žr. 5 pav.)

Kai įrenginys išjungtas, 5 kartus greitai paspauskite įjungimo mygtuką, kad jį įjungtumėte. Ekrane pasirodys SMOK ir produkto modelis, po to bus atidarytas mygtukų naudojimo instrukcijų peržiūros režimas. Iš jo galima greitai išeiti paspaudus mygtuką arba traukiant.

6. Patikrinkite, ar kandiklis švarus

Prieš garinimą patikrinkite, ar kandiklis švarus. Neįkvėpkite, jei kandiklis nešvarus arba jame yra pašalinių objektų.

7. Galios nustatymas

Norėdami nustatyti įrenginio galią, du kartus greitai paspauskite įjungimo mygtuką, kad įeitumėte į galios reguliavimo režimą. Galios reikšmė mirksės. Spauskite mygtuką, kad pakeistumėte galią. Jei per 3 sekundes neatliekamas joks veiksmas, režimas bus uždarytas.

8. Funkcijų meniu nustatymas (žr. 6 pav.)

Tris kartus greitai paspauskite įjungimo mygtuką, kad atidarytumėte funkcijų meniu. Trumpai spausdami galite perjungti pasirinktis, ilgai spausdami - patvirtinti pasirinkimą.

- MEMORY MODE - grąžina paskutinę individualiai nustatytą galią
- AUTO MODE - grąžina rekomenduojamą galią
- THEME - PLANET / DEFAULT / LASER / MAGNETIC / CRYOLITE / SUNSET
- PUFF RESET - bendro traukimų skaičiaus peržiūra / traukimų išvalymas
- ANIMATION - garinimo animacijos įjungimas / išjungimas
- POWER SAVE - ekranas įjungtas / išjungtas garinimo metu
- EXIT

9. Traukimų priminimo nustatymas (žr. 7 pav.)

Paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką, kad atidarytumėte PUFF REMIND nustatymų ekraną. Trumpai spausdami pasirinkite norimą parinktį, ilgai spausdami patvirtinkite ir išeikite.

- Jei PUFF REMIND funkcija aktyvuota, ilgai paspauskite, kad priminimą atšauktumėte arba nustatytumėte iš naujo.
- Kai traukimų skaičius pasiekia nustatytą ribą, paspauskite mygtuką ir tęskite garinimą. Priminimas daugiau nebus rodomas, kol nenustatysite naujo limito.

10. Energijos taupymo režimo nustatymas (žr. 8 pav.)

Paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką, kad atidarytumėte POWER SAVE nustatymų ekraną. Pasirinkite YES arba NO, tada ilgai paspauskite, kad patvirtintumėte ir išeitumėte.

11. Garinimas

Pradėkite garinti traukdami per kandiklį. Garinimo metu rodoma animacija, jei ANIMATION yra įjungta. Po traukimo animacija dar rodoma 2 sekundes.

- Negarinkite ilgiau nei 8 sekundes.
- Jei garinimo laikas viršija 8 sekundes, bus parodytas pranešimas TIME OVER.

12. Traukimų skaitiklio nustatymas iš naujo (žr. 9 pav.)

Įrenginys skaičiuoja atliktų traukimų kiekį.

1) Tris kartus greitai paspauskite įjungimo mygtuką, kad atidarytumėte funkcijų meniu. Pasirinkite PUFF RESET. Laikydami mygtuką galite peržiūrėti TOTAL PUFFS. Pasirinkite RESET ir laikykite nuspaudę, kad atidarytumėte PUFF CLEAR. Pasirinkite YES arba NO, tada ilgai paspauskite, kad patvirtintumėte ir išeitumėte.

2) Traukimų skaičius taip pat automatiškai išvalomas, kai pasiekia 9999P.

13. Išjungimas

Norėdami išjungti įrenginį, 5 kartus greitai paspauskite įjungimo mygtuką.

Important warning: Jei garinimo metu pasijutote blogai, įskaitant galvos skausmą ar pykinimą, nedelsdami nutraukite garinimą ir kreipkitės į medikus.