

X-PRIV SOLO KIT & X-PRIV PLUS KIT

Translated user manual - Latvian and Lithuanian edition



The Kit Includes
EU Standard Edition

Rebuilt in a Unicode-safe Word format for correct Latvian and Lithuanian character display.

Document note

This is a clean translated reconstruction of the original English leaflet for the X-PRIV SOLO KIT and X-PRIV PLUS KIT.

Illustrations in the source leaflet are for reference only. Always refer to the specific item supplied in the box.

Latviešu valoda

Lietotāja rokasgrāmata X-PRIV SOLO KIT un X-PRIV PLUS KIT ierīcēm.

1. Iepakojuma saturs - standarta ES versija

Komplekts / Komplektas vienība	X-PRIV SOLO KIT	X-PRIV PLUS KIT
Mod ierīce	1 x X-PRIV SOLO Mod	1 x X-PRIV PLUS Mod
Tvertne	1 x TF-D SUBTANK (3,5 ml)	1 x TF-D SUBTANK (5,5 ml)
Spole, iepriekš uzstādīta	1 x D-COIL (Mesh 0,15 omu)	1 x D-COIL (Mesh 0,15 omu)
Papildu spole	1 x D-COIL (Mesh 0,23 omu)	1 x D-COIL (Mesh 0,23 omu)
Rezerves stikls	1 x izliemta stikla rezerves tvertne	1 x izliemta stikla rezerves tvertne
Uzlādes kabelis	1 x Type-C kabelis	1 x Type-C kabelis
Rokasgrāmata	1 x lietotāja rokasgrāmata	1 x lietotāja rokasgrāmata

2. Iepakojuma saturs - ES 2 ml versija

Komplekts / Komplektas vienība	X-PRIV SOLO KIT	X-PRIV PLUS KIT
Mod ierīce	1 x X-PRIV SOLO Mod	1 x X-PRIV PLUS Mod
Tvertne	1 x TF-D SUBTANK (2 ml)	1 x TF-D SUBTANK (2 ml)
Spole, iepriekš uzstādīta	1 x D-COIL (Mesh 0,15 omu)	1 x D-COIL (Mesh 0,15 omu)
Papildu spole	1 x D-COIL (Mesh 0,23 omu)	1 x D-COIL (Mesh 0,23 omu)
Rezerves stikls	1 x stikla rezerves tvertne	1 x stikla rezerves tvertne
Uzlādes kabelis	1 x Type-C kabelis	1 x Type-C kabelis
Rokasgrāmata	1 x lietotāja rokasgrāmata	1 x lietotāja rokasgrāmata

3. Ierīces daļas

- Iemutnis
- Augšējais vāciņš
- Stikla tvertne
- Iztvaicētāja galva (spole)
- Augšējā gaisa plūsmas sistēma
- Uguns poga (Fire Key)
- +/- poga
- Divi 0,96 collu TFT ekrāni - X-PRIV SOLO
- 2,01 collu TFT ekrāns - X-PRIV PLUS
- Type-C pieslēgvietā
- Akumulatora vāciņš
- Gaisa plūsmas regulēšanas gredzens

Attēli ir paredzēti tikai atsaucei; vienmēr skatiet konkrēto iegādāto produktu.

4. Norādījumi par uzpildīšanu ar e-šķidrumu

Svarīgi

Uzpildiet tvertni vēl pirms e-šķidruma ir pilnībā beidzies, lai nepieļautu spoles piedegšanu.

Uzpildes atveres shēmā norādītais platums ir aptuveni 2,2 mm; lietojiet droši piestiprinātu uzgali, kas ir vismaz 9 mm garš un ir šaurāks par uzpildes atveri.

Šis produkts neietver e-šķidrumu. E-šķidruma jāiegādājas atsevišķi.

- Pirms uzpildes vai atkārtotas uzpildes rūpīgi izlasiet gan šos norādījumus, gan norādījumus uz e-šķidruma pudeles, kuru izmantojat.
- Pirms uzpildes pārliecinieties, ka uzgali ir droši piestiprināts pie e-šķidruma tvertnes un ka tas ir vismaz 9 mm garš.
- Pārbaudiet, vai uzgali var viegli savienoties ar tvertnes uzpildes atveri un tajā ieiet. Uzgali jābūt šaurākam par uzpildes atveri.
- Uzmanīgi ievietojiet uzgali tvertnes uzpildes atverē.
- Nepieskarieties e-šķidruma tvertnes izspiešanas mehānismam, kamēr uzgali nav pilnībā ievietots uzpildes atverē.
- Kad uzgali ir pilnībā un droši ievietots, lēni un uzmanīgi ievadiet e-šķidrumu, nepārtraukti kontrolējot procesu, lai nerastos noplūde.
- Uzpildi un atkārtotu uzpildi veiciet bērniem nepieejamā vietā.
- Uzpildi veiciet mierīgā, stabilā vidē. Neuzpildiet automašīnā, vilcienā, lidmašīnā, laivā kustības laikā vai citā vietā, kur iespējama izšļakstīšanās.

5. Rīcība noplūdes gadījumā

1. Nekavējoties nostipriniet un aizveriet tvertni un e-šķidruma uzpildes trauku.
2. Turiet produktus bērniem, mājdzīvniekiem un dzīvniekiem nepieejamā vietā.
3. Nekavējoties noslaukiet izšļakstīto šķidrumu ar sausu papīra dvieli un izmesto dvieli izmetiet drošā vietā, kas nav pieejama bērniem vai dzīvniekiem.
4. Notīriet vietu ar dezinfekcijas līdzekli vai citu sadzīves tīrīšanas līdzekli. Ja nepieciešams, izmantojiet cimdu vai citus individuālos aizsardzības līdzekļus. Pēc darba rūpīgi nomazgājiet rokas.

6. Tvertnes atvēršana un aizvēršana uzpildei

1. Pabīdiet augšējo vāciņu, lai atsegtu uzpildes atveri.
2. Pilnībā ievietojiet e-šķidruma pudeles uzgali atverē un iepildiet e-šķidrumu.
3. Pabīdiet augšējo vāciņu atpakaļ.
4. Pagaidiet 2 - 3 minūtes.

Neieelpojiet uzreiz pēc tvertnes uzpildes. Ļaujiet tai dažas minūtes pastāvēt, lai kokvilna pilnībā piesūktos ar e-šķidrumu.

7. Akumulatora uzstādīšana

1. Atveriet akumulatora vāciņu, kā parādīts attēlā.
 2. Ievietojiet vienu 18650 akumulatoru (X-PRIV SOLO) vai divus 18650 akumulatorus (X-PRIV PLUS), ievērojot pareizo polaritāti.
 3. Aizveriet akumulatora vāciņu.
- Attēlu piemēri rokasgrāmatā ir balstīti uz X-PRIV PLUS modeli.
 - Lietojiet tikai 18650 akumulatorus no uzticama ražotāja.
 - Ja akumulators ir bojāts, uzpūties, pārkarst, noplūst vai izdala neparastu smaku, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar pārdevēju.

8. Jaunas spoles nomaiņa un gaisa padeves regulēšana

1. Noskrūvējiet pamatni un izvelciet spoles galvu no augšējā vāciņa.
2. Ievietojiet jauno spoli un noskrūvējiet pamatni atpakaļ vietā.

3. Pēc spoles nomaiņas pagaidiet 2 - 3 minūtes.

Lai regulētu gaisa padevi, pagrieziet gaisa plūsmas regulēšanas gredzenu.

9. Produkta lietošana

9.1. Ieslēgšana

Kamēr ierīce ir izslēgta, ātri nospiediet uguns pogu 5 reizes 2 sekunžu laikā. Ekrānā tiks parādīts SMOK logotips, produkta versija un pēc tam galvenais interfeiss.

9.2. Pārbaudiet, vai iemutnis ir tīrs

Pirms lietošanas pārlicinieties, ka iemutnis ir tīrs. Neieelpojiet, ja iemutnis ir netīrs vai tajā ir svešķermeņi.

9.3. Izvēlnes OPTION iestatījumi

Ātri nospiediet uguns pogu 4 reizes, lai atvērtu izvēlni OPTION. Ar +/- pogu izvēlieties CLEAR PUFF vai THEME un apstipriniet ar uguns pogu. Ja 5 sekunžu laikā netiek veikta neviena darbība, izvēlne aizveras automātiski.

- CLEAR PUFF: izvēlieties, vai dzēst dūmu vilcienu skaitu. Kad skaitītājs sasniedz 9999P, tas tiek automātiski atiestatīts.
- THEME: izvēlieties vienu no 3 motīviem un apstipriniet izvēli ar uguns pogu.

9.4. Jaudas iestatīšana

- Ar +/- pogu iestatiet jaudu no 5 W līdz 80 W modelim X-PRIV SOLO.
- Ar +/- pogu iestatiet jaudu no 5 W līdz 225 W modelim X-PRIV PLUS.
- Ja jauda tiek iestatīta ļoti augstā līmenī, ekrānā parādās brīdinājums HIGH WATTS.

9.5. Tvaicēšana

- Kad ierīce ir ieslēgta, ievietojiet iemutni mutē un ieelpojiet, vienlaikus nospiežot uguns pogu.
- Ātri nospiediet uguns pogu 3 reizes, lai bloķētu vai atbloķētu tvaicēšanas funkciju. Bloķētā režīmā uguns poga un +/- poga ir deaktivizētas.
- Netvaicējiet ilgāk par 8 sekundēm vienā reizē.
- Ja tvaicēšana ilgst ilgāk par 8 sekundēm, parādās paziņojums TIME OVER.
- Ātri nospiediet uguns pogu 2 reizes, lai bloķētu vai atbloķētu jaudas regulēšanu. Kad jaudas regulēšana ir bloķēta, +/- poga nedarbojas.
- X-PRIV SOLO modelī tvaicēšanas laikā katrā motīvā apakšējā ekrānā tiek rādīta animācija.
- X-PRIV PLUS modelī tvaicēšanas laikā ekrānā tiek rādīta animācija.

Drošības brīdinājums

Ja tvaicēšanas laikā jūtaties slikti, tostarp ja parādās galvassāpes vai slikta dūša, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un meklējiet medicīnisko palīdzību.

9.6. Izslēgšana

Lai izslēgtu ierīci, ātri nospiediet uguns pogu 5 reizes 2 sekunžu laikā.

Lietuvių kalba

X-PRIV SOLO KIT ir X-PRIV PLUS KIT naudotojo vadovas.

1. Pakuotės turinys - standartinė ES versija

Komplekts / Komplektas vienība	X-PRIV SOLO KIT	X-PRIV PLUS KIT
Komplekto dalis	1 x X-PRIV SOLO Mod	1 x X-PRIV PLUS Mod
Talpykla	1 x TF-D SUBTANK (3,5 ml)	1 x TF-D SUBTANK (5,5 ml)
Kaitinimo šerdis, iš anksto įstatyta	1 x D-COIL (Mesh 0,15 omo)	1 x D-COIL (Mesh 0,15 omo)
Papildoma kaitinimo šerdis	1 x D-COIL (Mesh 0,23 omo)	1 x D-COIL (Mesh 0,23 omo)
Atsarginis stiklas	1 x išgaubtas atsarginis stiklas	1 x išgaubtas atsarginis stiklas
Įkrovimo laidas	1 x Type-C laidas	1 x Type-C laidas
Vadovas	1 x naudotojo vadovas	1 x naudotojo vadovas

2. Pakuotės turinys - ES 2 ml versija

Komplekts / Komplektas vienība	X-PRIV SOLO KIT	X-PRIV PLUS KIT
Komplekto dalis	1 x X-PRIV SOLO Mod	1 x X-PRIV PLUS Mod
Talpykla	1 x TF-D SUBTANK (2 ml)	1 x TF-D SUBTANK (2 ml)
Ritė, iš anksto įstatyta	1 x D-COIL (Mesh 0,15 omo)	1 x D-COIL (Mesh 0,15 omo)
Papildoma kaitinimo šerdis	1 x D-COIL (Mesh 0,23 omo)	1 x D-COIL (Mesh 0,23 omo)
Atsarginis stiklas	1 x atsarginis stiklas	1 x atsarginis stiklas
Įkrovimo laidas	1 x Type-C laidas	1 x Type-C laidas
Vadovas	1 x naudotojo vadovas	1 x naudotojo vadovas

3. Įrenginio dalys

- Antgalis (drip tip)
- Viršutinis dangtelis
- Stiklinė talpykla
- Garintuvo galvutė (kaitinimo šerdis)
- Viršutinė oro srauto sistema
- Uždegimo / aktyvinimo mygtukas (Fire Key)
- +/- mygtukas
- Du 0,96 colio TFT ekranai - X-PRIV SOLO
- 2,01 colio TFT ekranas - X-PRIV PLUS
- Type-C jungtis
- Akumulatoriaus dangtelis
- Oro srauto reguliavimo žiedas

Paveikslai skirti tik orientacijai; visada vadovaukitės konkrečiu įsigytu gaminiu.

4. E-skysčio pildymo instrukcijos

Svarbu

Papildykite talpyklą dar prieš visiškai pasibaigiant e-skysčiui, kad nesudegtų kaitinimo šerdis.

Pildymo angos schemoje parodytas maždaug 2,2 mm plotis; naudokite tvirtai pritvirtintą antgalį, kuris yra bent 9 mm ilgio ir siauresnis už pildymo angą.

Šiame gaminyje nėra e-skysčio. E-skystį reikia įsigyti atskirai.

- Prieš pildydami ar papildydami atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir naudojamo e-skysčio buteliuko instrukcijas.
- Prieš pildydami įsitikinkite, kad antgalis yra saugiai pritvirtintas prie e-skysčio talpos ir yra bent 9 mm ilgio.
- Patikrinkite, ar antgalis gali lengvai įeiti į talpyklos pildymo angą. Antgalis turi būti siauresnis už pildymo angą.
- Atsargiai įkiškite antgalį į talpyklos pildymo angą.
- Nelieskite e-skysčio talpos išleidimo mechanizmo tol, kol antgalis nėra iki galo įstatytas į pildymo angą.
- Kai antgalis iki galo ir saugiai įstatytas, lėtai ir atsargiai pildykite e-skystį, nuolat stebėdami, kad nebūtų išsiliejimo.
- Pildymą ir papildymą atlikite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Pildykite ramioje ir stabilioje aplinkoje. Nepildykite automobilyje, traukinyje, lėktuve, valtyje judėjimo metu ar kitose vietose, kur gali išsilieti skystis.

5. Veiksmai išsiliejimo atveju

1. Nedelsdami užsandarinkite ir uždarykite talpyklą bei e-skysčio pildymo indą.
2. Laikykite gaminius vaikams, augintiniams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
3. Išsiliejusį skystį nedelsdami nuvalykite sausu popieriniu rankšluosčiu ir panaudotą rankšluostį išmeskite saugioje vietoje, nepasiekiamoje vaikams ar gyvūnams.
4. Išsiliejusią vietą nuvalykite dezinfekavimo ar kitu buitiniu valikliu. Jei reikia, naudokite pirštines ar kitas asmenines apsaugos priemones. Po darbo kruopščiai nusioplaukite rankas.

6. Talpyklos atidarymas ir uždarymas pildant

1. Pastumkite viršutinį dangtelį, kad atsidengtų pildymo anga.
2. Visiškai įkiškite e-skysčio buteliuko antgalį į angą ir pripildykite talpyklą.
3. Užstumkite viršutinį dangtelį atgal.
4. Palaukite 2 - 3 minutes.

Neįtraukite iš karto po talpyklos pripildymo. Palikite kelioms minutėms, kad vata visiškai prisigertų e-skysčio.

7. Akumulatoriaus įdėjimas

1. Atidarykite akumulatoriaus dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje.
 2. Įdėkite vieną 18650 akumuliatorių (X-PRIV SOLO) arba du 18650 akumuliatorius (X-PRIV PLUS), laikydamiesi teisingos poliarizacijos krypties.
 3. Uždarykite akumulatoriaus dangtelį.
- Vadove pateikti pavyzdiniai paveikslai yra paremti X-PRIV PLUS modeliu.
 - Naudokite tik patikimo gamintojo 18650 akumuliatorius.
 - Jei akumuliatorius pažeistas, išsipūtęs, perkaista, teka ar skleidžia neįprastą kvapą, nedelsdami nutraukite naudojimą ir susisiekite su pardavėju.

8. Naujos kaitinimo šerdies keitimas ir oro srauto reguliavimas

1. Atsukite pagrindą ir iš viršutinio dangtelio ištraukite kaitinimo šerdies galvutę.
2. Įstatykite naują kaitinimo šerdį ir vėl prisukite pagrindą.
3. Pakeitę kaitinimo šerdį palaukite 2 - 3 minutes.

Norėdami reguliuoti oro padavimą, sukite oro srauto reguliavimo žiedą.

9. Kaip naudoti gaminį

9.1. Įjungimas

Kai įrenginys išjungtas, greitai paspauskite Fire Key mygtuką 5 kartus per 2 sekundes. Ekrane pasirodys SMOK logotipas, gaminio versija, o po to - pagrindinis ekranas.

9.2. Patikrinkite, ar antgalis švarus

Prieš garindami įsitikinkite, kad antgalis švarus. Neįtraukite, jei antgalis nešvarus arba jame yra pašalinių objektų.

9.3. OPTION meniu nustatymai

Greitai paspauskite Fire Key mygtuką 4 kartus, kad atidarytumėte OPTION meniu. +/- mygtuku pasirinkite CLEAR PUFF arba THEME ir patvirtinkite Fire Key mygtuku. Jei 5 sekundes neatliekama jokia operacija, meniu užsidaro automatiškai.

- CLEAR PUFF: pasirinkite, ar išvalyti įtraukimų skaičių. Skaitikliui pasiekus 9999P, jis automatiškai išvalomas.
- THEME: pasirinkite vieną iš 3 temų ir patvirtinkite pasirinkimą Fire Key mygtuku.

9.4. Galios nustatymas

- Naudodami +/- mygtuką nustatykite galią nuo 5 W iki 80 W modeliui X-PRIV SOLO.
- Naudodami +/- mygtuką nustatykite galią nuo 5 W iki 225 W modeliui X-PRIV PLUS.
- Nustačius labai didelę galią, ekrane rodomas įspėjimas HIGH WATTS.

9.5. Garinimas

- Kai įrenginys įjungtas, įsidėkite antgalį į burną ir traukite tuo pačiu metu spausdami Fire Key mygtuką.
- Greitai paspauskite Fire Key mygtuką 3 kartus, kad užrakintumėte arba atrakintumėte garinimo funkciją. Kai funkcija užrakinta, Fire Key ir +/- mygtukai neveikia.
- Negarinkite ilgiau nei 8 sekundes vienu kartu.
- Jei garinimas trunka ilgiau nei 8 sekundes, rodomas pranešimas TIME OVER.
- Greitai paspauskite Fire Key mygtuką 2 kartus, kad užrakintumėte arba atrakintumėte galios reguliavimą. Kai reguliavimas užrakintas, +/- mygtukas neveikia.
- X-PRIV SOLO modelyje garinimo metu apatiniame ekrane kiekvienoje temoje rodoma animacija.
- X-PRIV PLUS modelyje garinimo metu animacija rodoma pagrindiniame ekrane.

Saugos įspėjimas

Jeigu garinimo metu pasijutote blogai, įskaitant galvos skausmą ar pykinimą, nedelsdami nutraukite naudojimą ir kreipkitės medicininės pagalbos.

9.6. Išjungimas

Norėdami išjungti įrenginį, greitai paspauskite Fire Key mygtuką 5 kartus per 2 sekundes.