

VOZOL ACE MAX – Lietotāja rokasgrāmata / Naudotojo vadovas

Latviešu

LATVIEŠU VALODA

IERĪCES STRUKTŪRA

- Uzpildes atvere
- Uzpildāms pods
- Fire poga
- Gaisa plūsmas regulēšanas vārsts
- Type-C ports
- 1.47" HD skārienekrāns

SPECIFIKĀCIJAS

Izmērs: 117.5 × 15.5 × 26.2 mm

Uzlāde: Type-C 5V / 1A

Akumulators: 1000 mAh

Uzlādes strāva: 1A

Maksimālā jauda: 20 W

Spoles pretestība: 0.3–1.2 Ω

E-ŠĶIDRUMA UZPILDĪŠANA

1. Atveriet silikona aizbāzni un piepildiet podu caur uzpildes atveri.
2. Pēc uzpildīšanas aizveriet silikona aizbāzni un pārlicinieties, ka tas ir cieši noslēgts.

3. Ievietojiet podu ierīcē.

PIEZĪME:

Ja pods tiek lietots pirmo reizi, piepildiet to ar e-šķidrumu un atstājiet vismaz 5 minūtes, lai kokvilna pilnībā piesūktos.

DROŠĪBAS AIZSARDZĪBA

- Vaping laika ierobežojuma aizsardzība
- Mikroshēmas pārkaršanas aizsardzība
- Akumulatora pārlādes aizsardzība
- Akumulatora zema sprieguma aizsardzība
- Atomizatora īssavienojuma aizsardzība

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Ekrāna aktivizēšana

Nospiediet fizisko pogu vienu reizi, lai aktivizētu ekrānu.

Informācijas pārskats

Pārvelciet uz sākuma ekrānu, lai redzētu akumulatora līmeni, jaudu, pretestību un citus parametrus.

Jaudas regulēšana

Sākuma ekrānā velciet uz augšu vai uz leju, lai regulētu jaudu.

Motīva izvēle

Velciet pa kreisi sākuma ekrānā un izvēlieties atbilstošo motīvu.

Pogas funkcijas iestatīšana

Velciet pa kreisi sākuma ekrānā, nospiediet “fire key on”, lai aktivizētu aizdedzes funkciju vai “fire key off”, lai to deaktivizētu.

Ierīces ieslēgšana / izslēgšana

Piecas reizes ātri nospiediet fizisko pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.

BRĪDINĀJUMI

1. Produkts nav ieteicams nepilngadīgajiem, grūtniecēm vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti.
2. Sargājiet ierīci no karstuma, uguns un ūdens.
3. Nelietojiet ierīci ūdenī.
4. Uzglabājiet ierīci vēsā un sausā vietā.
5. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta.

UZGLABĀŠANA UN APKOPES NOTEIKUMI

- Neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos – nododiet elektronikas pārstrādes punktā.
- Nelietojiet bojātus uzlādes kabeļus.
- Ilgstošas neizmantošanas gadījumā uzlādējiet ierīci regulāri.

KONDENSĀTA BRĪDINĀJUMS

Lidojot ar lidmašīnu vai strauju temperatūras izmaiņu laikā pods var radīt nelielu kondensāciju.

Ieteicams izņemt podu un viegli to sakratīt uz leju.

Lietuvių

LIETUVIŲ KALBA

ĪRENGINIO STRUKTŪRA

- Pildymo anga
- Pildoma kapsulē
- Fire mygtukas
- Oro srauto reguliavimo vožtuvas
- Type-C jungtis
- 1.47" HD jutiklinis ekranas

SPECIFIKACIJOS

Dydis: 117.5 × 15.5 × 26.2 mm

Īkrovimas: Type-C 5V / 1A

Baterija: 1000 mAh

Īkrovimo srovē: 1A

Maksimāli galia: 20 W

Varžos diapazons: 0.3–1.2 Ω

E-SKYSČIO PILDYMAS

1. Atidarykite silikoninį kamštį ir užpildykite kapsulę per pildymo angą.
2. Po užpildymo sandariai uždarykite kamštį.
3. Įstatykite kapsulę į įrenginį.

PASTABA

Pirmą kartą naudojant kapsulę, užpildykite ją e-skysčiu ir palikite bent 5 minutes, kad vata prisigertų.

SAUGOS APSAUGA

- Garinimo laiko apsauga
- Lusto perkaitimo apsauga
- Baterijos perkrovos apsauga
- Žemos baterijos įtampos apsauga
- Atomizatoriaus trumpo jungimo apsauga

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Ekranas aktyvinimas

Vieną kartą paspauskite fizinį mygtuką, kad pažadintumėte ekraną.

Informacijos peržiūra

Pagrindiniame ekrane galite matyti baterijos lygį, galią, varžą ir kitus parametrus.

Galios reguliavimas

Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn arba žemyn, kad pakeistumėte galią.

Temos pasirinkimas

Braukite į kairę pagrindiniame ekrane ir pasirinkite temą.

Mygtuko funkcijos nustatymas

Braukite į kairę pagrindiniame ekrane ir pasirinkite

„fire key on“ arba „fire key off“ funkciją.

Ijungimas / išjungimas

Greitai paspauskite mygtuką penkis kartus,

kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį.

ĮSPĖJIMAI

1. Produktas nerekomenduojamas nepilnamečiams, nėščioms ar žindančioms moterims.
2. Saugokite įrenginį nuo karščio, ugnies ir vandens.
3. Nenaudokite įrenginio vandenyje.
4. Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.
5. Nenaudokite sugadinto įrenginio.

LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Nemeskite įrenginio į buitines atliekas – perduokite elektronikos atliekų surinkimo punktui.
- Nenaudokite pažeistų įkrovimo laidų.
- Jei įrenginys ilgai nenaudojamas, periodiškai jį įkraukite.

KONDENSATO ĮSPĖJIMAS

Kelionių lėktuvu ar temperatūros pokyčių metu

kapsulėje gali susidaryti kondensatas.

Rekomenduojama išimti podą ir lengvai jį pakratyti žemyn.