

SMOK NOVO 5 KIT – Lietotāja rokasgrāmata (Latviešu / Lietuvių)

Latviešu

LATVIEŠU VALODA

1. Ierīces ieslēgšana

Kad ierīce ir izslēgta, ātri nospiediet ieslēgšanas pogu 5 reizes, lai to ieslēgtu. Ekrānā parādīsies versijas numurs un tiks atvērta galvenā saskarne.

2. Pārbaudiet iemuti

Pirms lietošanas pārlicinieties, ka iemutis ir tīrs.

Neieelpojiet, ja iemutis ir netīrs vai tajā ir svešķermeņi.

3. Jaudas iestatīšana

Lai iestatītu jaudu:

Ātri nospiediet regulēšanas pogu 3 reizes 2 sekunžu laikā, lai atvērtu jaudas iestatījumu. Jaudu var regulēt no 5W līdz 30W.

4. Lietošana

Sāciet lietot, ieelpojot caur iemuti vai nospiežot ieslēgšanas pogu ieelpas laikā.

Trīs reizes nospiediet ieslēgšanas pogu, lai aktivizētu vai deaktivizētu pogas aktivizēšanas režīmu.

- Nelietojiet ilgāk par 8 sekundēm.
- Ja pārsniedzat 8 sekundes, parādīsies paziņojums "TIME OVER".

5. Vilcienu skaitītājs

Ierīce skaita veikto vilcienu skaitu.

- 1) Kad ierīce ieslēgta, turiet regulēšanas pogu 3 sekundes, lai notīrītu skaitītāju.
- 2) Izslēdzot ierīci, skaitītājs tiek atiestatīts uz nulli.
- 3) Sasniedzot 9999 vilcienus, skaitītājs automātiski atiestatās.

6. Izslēgšana

Lai izslēgtu ierīci, ātri nospiediet ieslēgšanas pogu 5 reizes 2 sekunžu laikā.

Pirms lietošanas

- Pilnībā piepildiet podu ar e-šķidrumu.
- Veiciet 2–3 ieelpas, kad ierīce ir izslēgta.
- Sāciet lietošanu.

Drošības informācija

- Šī ierīce paredzēta tikai e-cigarešu e-šķidrumu lietošanai.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem.
- Lietojiet tikai e-šķidrumus, kas atbilst Eiropas Savienības noteikumiem.
- Glabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā.

Vispārīgi drošības norādījumi

- Sargājiet ierīci no ūdens un mitruma.
- Nemērciet ierīci šķidrumos.
- Nepakļaujiet ierīci spēcīgiem triecieniem.
- Nemēģiniet ierīci remontēt patstāvīgi.

- Nepārkarstiniet akumulatoru.

Uzglabāšana

- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Uzglabāt temperatūrā zem 30°C.
- Glabāt vertikāli, lai novērstu šķidrums noplūdi.

Brīdinājumi

- Produkts paredzēts tikai personām no 18 gadu vecuma.
- Nikotīns ir ļoti atkarību izraisoša viela.
- Nav ieteicams jauniešiem un nesmēķētājiem.

Komplektācija

1 × Novo 5 ierīce (900mAh)

2 × Novo 5 0.7Ω podi

1 × Type-C kabelis

1 × Lietotāja rokasgrāmata

Lietuvių

LIETUVIŲ KALBA

1. Ijungimas

Kai iřrenginys išjungtas, greitai paspauskite maitinimo mygtuką 5 kartus, kad įjungtumėte iřrenginį. Ekране bus rodoma versija ir atsidarys pagrindinis meniu.

2. Patikrinkite kandiklį

Prieš naudojimą įsitikinkite, kad kandiklis yra švarus.

Neįkvėpkite, jei kandiklis yra nešvarus arba jame yra pašalinių objektų.

3. Galios nustatymas

Norėdami nustatyti galią:

3 kartus per 2 sekundes paspauskite reguliavimo mygtuką, kad atidarytumėte galios nustatymus.

Galia gali būti reguliuojama nuo 5W iki 30W.

4. Naudojimas

Pradėkite garinti įkvėpdami per kandiklį arba laikydami nuspaustą maitinimo mygtuką.

Trigubas maitinimo mygtuko paspaudimas įjungia arba išjungia mygtuko aktyvavimo režimą.

- Negarinkite ilgiau nei 8 sekundes.
- Jei viršijamas laikas, pasirodys pranešimas „TIME OVER“.

5. Traukimų skaitiklis

Įrenginys skaičiuoja atliktų traukimų skaičių.

- 1) Kai įrenginys įjungtas, laikykite nuspaustą reguliavimo mygtuką 3 sekundes, kad išvalytumėte skaitiklį.
- 2) Išjungus įrenginį skaitiklis nustatomas į nulį.
- 3) Pasiekus 9999 traukimus skaitiklis automatiškai išsivalo.

6. Išjungimas

Norėdami išjungti įrenginį, greitai paspauskite maitinimo mygtuką 5 kartus per 2 sekundes.

Prieš naudojimą

- Pilnai užpildykite kapsulę e-skysčiu.
- Padarykite 2–3 įtraukimus, kai įrenginys išjungtas.
- Pradėkite naudoti.

Saugos informacija

- Šis produktas skirtas tik elektroninėms cigaretėms.
- Naudokite tik ES reikalavimus atitinkančius e-skysčius.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Bendrieji saugos nurodymai

- Laikykite įrenginį sausi.
- Nemerkite įrenginio į vandenį.
- Neardykite ir neremontuokite įrenginio patys.
- Saugokite nuo stiprių smūgių.

Laikymas

- Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Laikyti žemesnėje nei 30°C temperatūroje.
- Laikyti vertikaloje padėtyje.

Įspėjimai

- Produktas skirtas tik asmenims nuo 18 metų.
- Nikotinas yra stipriai priklausomybę sukianti medžiaga.
- Nerekomenduojama jaunimui ir nerūkantiems.

Komplektacija

1 × Novo 5 įrenginys (900mAh)

2 × Novo 5 0.7Ω kapsulės

1 × Type-C kabelis

1 × Naudotojo vadovas