

ARGUS G3

Latvian & Lithuanian Word Manual

Rebuilt with Unicode-safe text for correct Latvian and Lithuanian character display.

Product	VOOPOO ARGUS G3
Document type	Translated user manual
Languages	Latvian / Lithuanian
Power range	5-30 W
Battery	1500 mAh built-in battery

Source note: This manual was reconstructed from the supplied leaflet image and aligned to the readable English source content to produce a clean editable Word file.

Latviešu versija

Paldies, ka iegādājāties VOOPOO produktu. Lai pilnvērtīgi izmantotu visas šī izstrādājuma funkcijas, pirms pirmās lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas piezīmes un detalizētās funkciju instrukcijas. Ja rodas problēmas produkta lietošanā, sazinieties ar vietējo pārstāvi vai apmeklējiet oficiālo tīmekļa vietni: www.voofoo.com.

Parametri

Parametrs	Vērtība
Izmērs	120 × 26,4 × 15,1 mm
Jaudas diapazons	5-30 W
Akumulatora kapacitāte	1500 mAh (iebūvēts)
Izejas spriegums	3,3-4,35 V
Uzlādes spriegums	5 V / 2 A
Pretestības diapazons	0,4-3,0 Ω
E-šķidruma ietilpība	3 mL (standarta un ASV versija) / 2 mL (TPD versija)
Kārtridža pretestība	0,4 Ω / 0,7 Ω

Produkta pārskats

- Pods / kārtridžs
- Augšējās uzpildes atvere (top fill)
- Poga / uguns poga
- TFT ekrāns
- Gaisa plūsmas slīdnis
- Type-C uzlādes pieslēgvietā

Lietošanas soļi

1. darbība. Uzpildiet e-šķidrumu. Atveriet uzpildes atveri un iepildiet e-šķidrumu. Ieteicams kārtridžu piepildīt apmēram līdz divām trešdaļām.
2. darbība. Uzstādiet kārtridžu / iztvaicētāju. Ievietojiet to ierīcē.
3. darbība. Sāciet lietošanu. Ļaujiet spirālei piesūkties apmēram piecas minūtes, pēc tam ierīci var lietot. Optimālai lietošanai noregulējiet gaisa plūsmu.

Interfeiss

- Ekrānā tiek attēlota akumulatora uzlāde, pretestība, jauda un citi darba statusa indikatori.
- Pieejami režīmi: SMART, SPORT un MUSIC.

Lietošanas instrukcijas

Ieslēgšana: Īsi nospiediet uguns pogu 5 reizes.

Režīmu izvēle: Īsi nospiediet pogu 2 reizes, lai ieietu režīmu izvēlnē. Īsi nospiediet pogu, lai atlasītu funkciju, un turiet nospiestu, lai apstiprinātu.

Ekrāna ieslēgšana / izslēgšana: turiet funkciju pogu nospiestu 2 sekundes.

Izslēgt / notīrīt pievilcienu skaitītāju / bloķēt -> atbloķēt / iziet: Īsi nospiediet pogu 5 reizes, lai atvērtu izvēlni, Īsi nospiediet, lai atlasītu funkciju, un turiet nospiešanu, lai apstiprinātu. Turiet nospiešanu Exit, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Izejas jaudas pārslēgšana: Īsi nospiediet uguns pogu 3 reizes; katrs nospiedienu maina jaudas līmeni.

Uzlāde: ierīce atbalsta 5V / 2A uzlādi. Ieteicams izmantot VOOPOO komplektā iekļauto Type-C kabeli.

Programmatūras atjaunināšana: ierīces programmatūru var atjaunināt VOOPOO oficiālajā tīmekļa vietnē, izmantojot komplektā paredzēto Type-C kabeli un datoru.

Paziņojumi ekrānā

Paziņojums	Nozīme
Uzlāde	Ierīce tiek uzlādēta.
Pārbaudiet akumulatoru	Akumulatora uzlāde ir pārāk zema vai ir nepieciešama uzlāde.
Noildze	Iedarbināta laika aizsardzība.
Pārbaudiet iztvaicētāju	Pārbaudiet kārtidža / iztvaicētāja savienojumu.
Zema jauda	Akumulators ir vājš.
Pārāk augsta temperatūra	Ierīce ir pārāk karsta; ļaujiet tai atdzist.

Drošības aizsardzība

- Virsstundu / ilgstošas aktivācijas aizsardzība: 5 s
- Zema akumulatora aizsardzība
- Aizsardzība pret īssavienojumu
- Izejas pārstrāves aizsardzība
- Aizsardzība pret pārlādēšanu

Apkope un tīrīšana

Lietošanas laikā uz iztvaicētāja ārpusi var veidoties neliels kondensāts. Tas ir dabisks fizikāls process, kad šķidrums iztvaiko un pēc tam kondensējas.

Ikdienas lietošanā ieteicams ar viegli samitrinātu papīra salveti noslaucīt savienojuma vietu starp ierīci un iztvaicētāju, lai novērstu sliktu kontaktu.

Ja lietošanas laikā ierīces iekšpusē ir izveidojies neliels kondensāta daudzums, ieteicams izņemt iztvaicētāju, apgriezt ierīci otrādi un dažas sekundes to sakraīt.

Piezīmes

1. Šis produkts nav ieteicams nepilngadīgajiem, nesmēķētājiem, grūtniecēm vai sievietēm zīdīšanas periodā, kā arī personām ar sirds slimību, depresijas vai astmas risku.
2. Sargājiet ierīci no karstuma, uguns un ūdens. Uzglabājiet vēsā un ēnainā vietā.
3. Nenometiet, nemetiet un neiegremdējiet ierīci ūdenī.
4. Lai izvairītos no nejaušas aktivizēšanas pārnēsāšanas laikā, izslēdziet vai bloķējiet ierīci.
5. Lietojiet ierīci saprātīgi atbilstoši savai situācijai. Ja parādās diskomforts, nekavējoties pārtrauciet lietošanu.
6. EEE pārstrāde: šo produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem; tas jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā.
7. Akumulatora pārstrāde: izstrādājuma akumulatoru nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem; tas jānodod izlietoto bateriju savākšanas punktā.

8. Ieteicams uzlādei izmantot VOOPOO komplektā iekļauto USB kabeli.
9. Ja ierīce netiek lietota ilgāku laiku, ieteicams to periodiski uzlādēt, lai novērstu pilnīgu izlādi.
10. Uzglabāšanas periods - līdz 3 mēnešiem; apkārtējās vides temperatūra no -5 līdz 30 °C, relatīvais mitrums 25 %-75 % RH. Elektroniskās cigaretes darba temperatūra: 0-40 °C.
11. Pēc produkta bojājuma izjaukšana ir aizliegta.
12. Uzlādei telpās izmantojiet tikai UL sertificētu USB lādētāju, lai izvairītos no ugunsgrēka vai sprādziena riska.

Garantija (kvalitātes nodrošinājuma sertifikāts)

Tiek nodrošināta 3 mēnešu garantija. Garantijas laikā tiek piedāvāta apkope un nomaiņa. Lūdzu, ņemiet vērā šādus nosacījumus:

1. Garantija attiecas tikai uz produktiem, kas reģistrēti VOOPOO pēcpārdošanas servisa vietnē (reģistrācijai izmantojiet QR kodu oriģinālajā bukletā).
2. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies lietotāja nolaidības vai negadījuma dēļ.
3. Netiek segti bojājumi, kas radušies lietošanas, apkopes vai modifikācijas laikā, ja tā nav veikta saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām.
4. Defekti, kas nav radušies apstrādes / ražošanas dēļ, un ārējā izskata problēmas garantijā netiek segtas.
5. Pēcpārdošanas serviss spolēm / coil netiek nodrošināts.

Svarīgs atgādinājums

Podu noplūde

Ceļojot ar lidmašīnu, paaugstināta spiediena dēļ iespējama e-šķidrums noplūde. Tāpēc glabājiet podus atsevišķi no citiem svarīgiem priekšmetiem.

Kondensāta novēršana

Temperatūras starpības dēļ starp iekšējām un āra vidi lietošanas laikā var veidoties neliels kondensāts. Ieteicams izņemt podu un sakratīt to uz leju.

Lietuviška versija

Dėkojame, kad įsigijote VOOPOO gaminį. Kad galėtumėte tinkamai naudotis visomis šio produkto funkcijomis, prieš pirmą naudojimą atidžiai perskaitykite naudojimo pastabas ir išsamias funkcijų instrukcijas. Jei naudojant produktą kyla problemų, kreipkitės į vietinį atstovą arba apsilankykite oficialioje svetainėje: www.voopoo.com.

Parametrai

Parametras	Reikšmė
Dydis	120 × 26,4 × 15,1 mm
Galingumo diapazonas	5-30 W
Baterijos talpa	1500 mAh (integruota)
Išėjimo įtampa	3,3-4,35 V
Įkrovimo įtampa	5 V / 2 A
Varžos diapazonas	0,4-3,0 Ω
E. skysčio talpa	3 mL (standartinė ir JAV versija) / 2 mL (TPD versija)
Kasetės varža	0,4 Ω / 0,7 Ω

Produkto apžvalga

- Kapsulė
- Viršutinė pildymo anga (top fill)
- Ugniagesio / aktyvavimo mygtukas
- TFT ekranas
- Oro srauto slankiklis
- Type-C įkrovimo jungtis

Naudojimo žingsniai

- 1 žingsnis. Užpildykite e. skystį. Atidėkite pildymo angą ir pripildykite e. skysčio. Rekomenduojama pildyti maždaug iki dviejų trečdalių talpos.
- 2 žingsnis. Įdėkite kapsulę / garintuvą. Įstatykite ją į įrenginį.
- 3 žingsnis. Pradėkite naudoti. Leiskite kaitinimo elementui prisisotinti maždaug penkias minutes, tada įrenginį galima naudoti. Norėdami pasiekti optimalų rezultatą, sureguliuokite oro srautą.

Ekranų informacija

- Ekране rodoma baterijos įkrova, varža, galia ir kiti darbo būsenos indikatoriai.
- Galimi režimai: SMART, SPORT ir MUSIC.

Naudojimo instrukcijos

Įjungimas: trumpai paspauskite aktyvavimo mygtuką 5 kartus.

Režimų meniu: trumpai paspauskite mygtuką 2 kartus, kad įeitumėte į režimų meniu. Trumpas paspaudimas parenka funkciją, ilgas paspaudimas ją patvirtina.

Ekranų įjungimas / išjungimas: palaikykite funkcijos mygtuką 2 sekundes.

Išjungti / išvalyti traukimų skaitiklį / užrakinti -> atrakinti / išėiti: trumpai paspauskite mygtuką 5 kartus, kad atvertumėte meniu, trumpai paspauskite norimai funkcijai pasirinkti, o ilgai paspauskite patvirtinimui. Laikykite nuspaustą Exit, kad grįžtumėte į pradinį ekraną.

Galingumo keitimas: trumpai paspauskite aktyvavimo mygtuką 3 kartus; kiekvienas paspaudimas pakeičia galios lygį.

Įkrovimas: įrenginys palaiko 5V / 2A įkrovimą. Rekomenduojama naudoti kartu su VOOPOO pateiktą Type-C kabelį.

Programinės įrangos atnaujinimas: įrenginio programinę įrangą galima atnaujinti oficialioje VOOPOO svetainėje, naudojant komplekte numatytą Type-C kabelį ir kompiuterį.

Ekranų pranešimai

Pranešimas	Reikšmė
Įkrovimas	Įrenginys kraunamas.
Patikrinkite bateriją	Baterijos įkrova per maža arba reikalingas įkrovimas.
Laiko limitas	Suveikė naudojimo laiko apsauga.
Patikrinkite kaitiklį	Patikrinkite kasetės / kaitiklio kontaktą.
Maža galia	Baterija nusilpusi.
Per aukšta temperatūra	Įrenginys perkaista; palikite jį atvėsti.

Apsaugos funkcijos

- Viršvalandinė / per ilgo aktyvinimo apsauga: 5 s
- Žemos baterijos apsauga
- Apsauga nuo trumpojo jungimo
- Išėjimo viršsrovės apsauga
- Apsauga nuo perkrovimo

Priežiūra ir valymas

Naudojant įrenginį ant kaitiklio išorės gali kartais atsirasti skysčio kondensatas. Tai natūralus fizikinis procesas, kai skystis išgaruoja ir vėliau kondensuojasi.

Kasdien naudojant rekomenduojama drėgna popierine servetėle nuvalyti jungties vietą tarp įrenginio ir kaitiklio, kad būtų išvengta prasto kontakto.

Jei naudojimo metu įrenginio viduje randamas nedidelis kondensato kiekis, rekomenduojama išimti kaitiklį, apversti įrenginį žemyn ir kelias sekundes papurtyti.

Pastabos

1. Šis produktas nerekomenduojamas nepilnamečiams, nerūkantiems asmenims, nėščioms ar žindančioms moterims bei asmenims, turintiems širdies ligų, depresijos ar astmos riziką.
2. Saugokite įrenginį nuo karščio, ugnies ir vandens. Laikykite vėsioje, nuo tiesioginės šviesos apsaugotoje vietoje.
3. Nenumeskite, nemėtykite ir nemerkite įrenginio į vandenį.
4. Kad išvengtumėte atsitiktinio aktyvinimo nešiojant, išjunkite arba užrakinkite įrenginį.
5. Naudokite įrenginį atsakingai pagal savo situaciją. Pajutę diskomfortą, nedelsdami nustokite naudoti.
6. EEE perdirbimas: šio produkto negalima šalinti su buitinėmis atliekomis; jis turi būti pristatytas į elektrinės ir elektroninės įrangos surinkimo vietą.

7. Baterijos perdirbimas: šio produkto baterijos negalima šalinti su buitiniemis atliekomis; ją reikia perduoti panaudotų baterijų surinkimo vietai.
8. Įkrovimui rekomenduojama naudoti kartu su VOOPOO pateiktą USB kabelį.
9. Jei įrenginys ilgai nenaudojamas, rekomenduojama jį periodiškai įkrauti, kad būtų išvengta visiško išsikrovimo.
10. Laikymo laikotarpis - iki 3 mėnesių; aplinkos temperatūra nuo -5 iki 30 °C, santykinė drėgmė 25 %-75 % RH. Elektroninės cigaretės darbinė temperatūra: 0-40 °C.
11. Sugedus produktui, jo ardyti negalima.
12. Kraukite tik patalpose ir naudokite UL sertifikuotą USB įkroviklį, kad išvengtumėte gaisro ar sprogdimo pavojaus.

Garantija (kokybės užtikrinimo sertifikatas)

Suteikiama 3 mėnesių garantija. Garantiniu laikotarpiu teikiamos priežiūros ir keitimo paslaugos. Atkreipkite dėmesį į šias sąlygas:

1. Garantija taikoma tik produktams, užregistruotiems VOOPOO aptarnavimo po pardavimo svetainėje (registracijai naudokite QR kodą originaliame lankstinuke).
2. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl naudotojo aplaidumo ar nelaimingo atsitikimo.
3. Neatsakoma už žalą, kuri atsirado naudojant, prižiūrint ar modifikuojant įrenginį nesilaikant šios instrukcijos reikalavimų.
4. Defektai, atsiradę ne dėl gamybos / apdorojimo, taip pat išorinės išvaizdos problemos į garantiją neįtraukiami.
5. Aptarnavimas po pardavimo kaitinimo elementams / coil neteikiamas.

Svarbus priminimas

Kapsulės pratekėjimas

Keliaujant lėktuvu dėl padidėjusio slėgio gali atsirasti e. skysčio nuotėkis. Todėl laikykite kapsules atokiau nuo kitų svarbių daiktų.

Kondensato šalinimas

Dėl temperatūrų skirtumo tarp patalpų ir lauko naudojimo metu gali susidaryti nedidelis kondensatas. Rekomenduojama išimti kapsulę ir papurtyti ją žemyn.