


## Lietuvių

Dėkojame, kad pasirinkote VAPORESSO gaminį. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią instrukciją, kad užtikrintumėte tinkamą naudojimą. Jei turite papildomų klausimų, kreipkitės į vietinį atstovą arba apsilankykite [www.vapresso.com](http://www.vapresso.com).



### SPECIFIKACIJA

| Specifikacijos        | 0,6 Ω versija              | TPD versija                |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Matmenys              | 110,70 x 24,55 x 14,65 mm  | 106,20 x 24,55 x 14,65 mm  |
| Kasetės talpa         | 3 ml                       | 2 ml (TPD)                 |
| Varža                 | 0,6 Ω                      | 0,6 Ω                      |
| Akumuliatoriaus talpa | 1600 mAh                   | 1600 mAh                   |
| Įkrovimas             | C tipas, 2 A               | C tipas, 2 A               |
| Indikatorius          | Dinaminis LED indikatorius | Dinaminis LED indikatorius |

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Kasetės įdėjimas ir keitimas  
Ištraukite kasetę iš akumuliatoriaus dalies ir įdėkite naują.  
\*Pirmą kartą naudodami prietaisą nuplėškite lipduką nuo iš anksto įdėtos kasetės.
- E. skysčio pildymas (žr. 1 PAV.)  
Nuimkite kandiklį ir per pildymo angą įpauškite e. skysčio. Pripildę uždekte kandiklį ir įsitikinkite, kad jis sandariai uždygtas.  
\*Pirmą kartą pripildę e. skysčio palaukite 1 minutę, kol kaitiklis prisigęs. Vienos minutės paruošimas galimas tik tada, kai aplinkos temperatūra yra ne žemesnė kaip 5 °C (41 °F).
- Oro srauto reguliavimas (žr. 2 PAV.)  
Akumuliatoriaus dalies galinėje pusėje yra oro srauto reguliatorius. Nustatykite jį pagal savo gaminio įpročius ir pagėdąjamą oro srautą.

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Garinimo pradžia  
Prietaisas aktyvuojamas įtraukiant. Įtraukite per kandiklį, kad pradėtumėte garinti.
- Režimo pasirinkimas  
Įprastai įtraukdami galite perjungti ECO ir POWER režimus per vieną sekundę du kartus lengvai įtraukdami.  
ECO režimu akumuliatoriaus lemputė įtraukimo metu pulsuoja kvėpavimo efektu.  
POWER režimu akumuliatoriaus lemputė įtraukimo metu rodo bangavimo efektą.
- Akumuliatoriaus lygis  
Akumuliatoriaus įkrovos lygį rodo penki LED indikatoriai.
- Įkrovimas  
Prįjungus C tipo laidą, LED indikatoriai mirksį nuo 1 iki 5. Visiškai įkrovus akumuliatorių visi indikatoriai lieka šviesti.

### AKUMULIATORIAUS LYGIS

| Įkrovos lygis    | LED       |
|------------------|-----------|
| 80-100 %         | ● ● ● ● ● |
| 60-80 %          | ● ● ● ●   |
| 40-60 %          | ● ● ●     |
| 20-40 %          | ● ●       |
| 20 % arba mažiau | ●         |

### APSAUGOS

- Maža varža arba trumpasis jungimas: penki LED indikatoriai sinchroniškai sumirksi 5 kartus ir prietaisas nustoja veikti.
- Aukšta temperatūra: penki LED indikatoriai sinchroniškai sumirksi 3 kartus ir prietaisas nustoja veikti.
- Neįdėta kasetė arba didelė varža: penki LED indikatoriai sinchroniškai sumirksi 4 kartus ir prietaisas nustoja veikti.
- Žema įtampa arba per didelis iškrovimas: penki LED indikatoriai sinchroniškai sumirksi 2 kartus ir prietaisas nustoja veikti.
- Per didelis įkrovimas: visi penki LED indikatoriai šviečia, o po dešimties minučių užgesa.
- Per ilgą įkraukimą (8 ± 1 s): prietaisas nustoja veikti, penki LED indikatoriai sinchroniškai sumirksi 4 kartus, vieną kartą lėtai įsijiebia ir užgesa.

### ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Nenaudokite prietaisą išjungtę.
- Nepalikite įkraunamo prietaiso be priežiūros.
- Nemetykite prietaiso, jo nenumeskite ir nenaudokite netinkamai, nes galite jį sugadinti.
- Naudokite standartinį USB išėjimo įkroviklį, kurio įkrovimo srovė ir įtampos diapazonas atitinka reikalavimus.
- Saugokite nuo vandens, degių dujų ir skysčių.
- Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, dulkių, dregmės ir mechaninių smūgių.
- Nelaisykite ekstremalioje temperatūroje. Rekomenduojama naudojimo ir laikymo temperatūra: 10-40 °C.
- EET atliekos: gaminio negalima išmesti su buitėmis atliekomis. Atiduokite jį į elektros ir elektronines įrangos surinkimo vietą.
- Akumuliatoriaus atliekos: akumuliatoriaus negalima išmesti su buitėmis atliekomis. Atiduokite jį į naudotų akumuliatorių surinkimo vietą.
- Prietaisą turi remontuoti tik VAPORESSO. Nebandykite jo remontuoti patys, nes galite sugadinti prietaisą arba susižaloti.
- Kad prietaisas veiktų tinkamai, akumuliatoriaus ir kasetės jungties kontaktai turi būti švarūs.
- Gabenant lėktuvu arba esant didelėmis oro slėgio pokyčiams, kasetę ir akumuliatoriaus dalį rekomenduojama laikyti atskirai ir nepildyti skysčiu, kad būtų išvengta nuotėkio ir prietaiso pažeidimo.

### ĮSPĖJIMAI

- Ši pildoma elektroninė cigaretė skirta naudoti su suderinamu e. skysčiu, kuriame gali būti nikotino. Nikotinas sukelia priklausomybę. Gaminys netinka arba nerekomenduojamas toliau nurodytais atvejais:
- Prietaisas netinka:
    - asmenims, nesulaukusiems teisės aktuose nustatyto rūkymo amžiaus;
    - asmenims, sergantiems širdies ligomis, skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opomis, kepenų ar inkstų ligomis, ligalaidėmis gerklės ligomis arba turintiems kvėpavimo sunkumų dėl bronchito, emfizėmos ar astmos;
    - asmenims, kurių skydliaukė yra paveikta skyviu arba kuriems diagnozuota feochromocitoma - antinksčių navikas, galintis veikti kraujospūdį;
    - asmenims, vartojantiems tam tikrus vaistus, pavyzdžiui, teofiliną, ropinorolį ar klozapiną.
  - Prietaisas nerekomenduojamas nerūkantiems, nėščioms ir žindančioms moterims.
  - Naudojant nikotino turintį e. skystį gali pasireikšti: silpnumas, pykinimas, svaičių, galvos skausmas, kosulys, burnos ar gerklės dirginimas, skrandžio diskomfortas, žagsulys, nosies užgulimas, vemimas, širdies plakimas, krūtines skausmas arba nereguliarus širdies ritmas. Taip nutikus kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą ir, jei įmanoma, parodykite šį lapelį.
- Prietaiso negali naudoti asmenys, nesulaukę teisės aktuose nustatyto rūkymo amžiaus.

### GARANTINĖ INFORMACIJA

- VAPORESSO suteikia ribotą 90 dienų garantiją nuo pirkimo datos. Išsaugokite pirkimo įrodymą ir garantinę kortelę. Jei pirkimo data neįrodoma, garantijos pradžia gali būti skaičiuojama nuo pagaminimo datos.
- Dėl saugos ir higienos atidaryti arba naudoti e. skysčiai, kasetės, kaitikliai, kandikliai, talpyklos, purkštuvai ir įkraunami akumuliatoriai negrąžinami. Garantija netaikoma žalai dėl netinkamo naudojimo, žmogaus veiksmų ar savarankiško remonto. Jei gaminyje buvo sugadęs jį gavus, apie tai praneškite prieš naudodami.
- Dėl remonto arba pakaitalo kreipkitės į pardavėją. Daugiau informacijos: [www.vapresso.com](http://www.vapresso.com).

### APSAUGOS NUO PADIRBINĖJIMO ŽENKLAS


Išsaugokite ant pakuotės esantį kodą. Pakreipus naują etiketę skirtingais kampais matomi dinamiški ženklai „V“ ir „A“ ir vertikalūs užrašas „VAPORESSO“. 1. Nubraukite apsauginį sluoksnį. 2. Nuskenaukite QR kodą ir patikrinkite autentiškumą.

### GAMINTOJAS IR KONTAKTAI

Gamintojas: Shenzhen Smoore Technology Limited  
Adresas: Building 8, Dongcui Industrial Park, Gushu Town, Baoan District, Shenzhen, China 518102.  
Pagaminta Kinijoje  
Kontaktinis asmuo: ES: Ascend vape, 13 Rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux, France  
Kontaktas Jungtinėje Karalystėje: SMOORE UK CO., LTD, 33 Cavendish Square, London W1G 0PW  
[www.vapresso.com](http://www.vapresso.com)

## Latviešu

Paldies, ka izvēlējaties VAPORESSO izstrādājumu. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju, lai nodrošinātu pareizu lietošanu. Ja rodas papildu jautājumi, sazinieties ar vietējo pārstāvi vai apmeklējiet [www.vapresso.com](http://www.vapresso.com).




### SPECIFIKĀCIJA

| Specifikācijas        | 0,6 Ω versija             | TPD versija               |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Izmēri                | 110,70 x 24,55 x 14,65 mm | 106,20 x 24,55 x 14,65 mm |
| Kasetes tilpums       | 3 ml                      | 2 ml (TPD)                |
| Pretestība            | 0,6 Ω                     | 0,6 Ω                     |
| Akumulatora ietilpība | 1600 mAh                  | 1600 mAh                  |
| Uzlāde                | C tips, 2 A               | C tips, 2 A               |
| Indikatoris           | Dinamisks LED indkators   | Dinamisks LED indkators   |

### LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

- Kasetnes ievietošana un nomaiņa  
Izņemiet kasetni no akumulatora daļas un ievietojiet jaunu.  
\*Lietojot ierīci pirmo reizi, ņemiet uzlīmi no iepriekš ievietotās kasetnes.
- E-šķidruma uzpildīšana (skat. 1. ATTĒLU)  
Nonemiet iemuti un iepildiet e-šķidrumu caur uzpildes atveri. Pēc uzpildīšanas uzlieciet iemuti un pārliecinieties, ka tas ir cieši noslēgts.  
\*Pirmoreiz uzpildot e-šķidrumu, pagaidiet 1 minūti, lai šķidruma pilsūks. Vienas minūtes sagatavošana ir iespējama tikai tad, ja apkārtējā temperatūra nav zemāka par 5 °C (41 °F).
- Gaisa plūsmas regulēšana (skat. 2. ATTĒLU)  
Akumulatora daļas aizmugurē atrodas gaisa plūsmas regulators. Iestatiet to atbilstoši saviem tvaicēšanas paradumiem un vēlamajai gaisa plūsmai.



### LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

- Tvaicēšanas sākšana  
Ierīce tiek aktivizēta ieviecot. Ievieciot caur iemuti, lai sāktu tvaicēšanu.
- Režīma izvēle  
Parastās ieviešanas laikā var pārslēgties starp ECO un POWER režīmu, vienas sekundes laikā divas reizes viegli ieviecot.  
ECO režīmā akumulatora indikatoris ieviešanas laikā pulsē ar elpošanas efektu.  
POWER režīmā akumulatora indikatoris ieviešanas laikā rada viļņveida efektu.
- Akumulatora līmenis  
Akumulatora uzlādes līmeni rāda pieci LED indikatorī.
- Uzlāde  
Pēc C tipa kabeļa pievienošanas LED indikatoris mirgo no 1 līdz 5. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, visi indikatorī paliek iedegti.

### AKUMULATORA LĪMENIS

| Uzlādes līmenis | LED       |
|-----------------|-----------|
| 80-100 %        | ● ● ● ● ● |
| 60-80 %         | ● ● ● ●   |
| 40-60 %         | ● ● ●     |
| 20-40 %         | ● ●       |
| 20 % vai mazāk  | ●         |

### AIZSARDZĪBAS FUNKCIJAS

- Zema pretestība vai īssavienojums: pieci LED indikatorī sinhroni nomirgo 5 reizes, un ierīce pārtrauc darboties.
- Augsta temperatūra: pieci LED indikatorī sinhroni nomirgo 3 reizes, un ierīce pārtrauc darboties.
- Nav ievietota kasetne vai ir augsta pretestība: pieci LED indikatorī sinhroni nomirgo 4 reizes, un ierīce pārtrauc darboties.
- Zems spriegums vai pārmērīga izlāde: pieci LED indikatorī sinhroni nomirgo 2 reizes, un ierīce pārtrauc darboties.
- Pārmērīga uzlāde: visi pieci LED indikatorī paliek iedegti un pēc desmit minūtēm nodziest.
- Parāk ilga ieviešana (8 ± 1 s): ierīce pārtrauc darboties, pieci LED indikatorī sinhroni nomirgo 4 reizes, vienu reizi lēni iedegas un nodziest.

### PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Izsēdziet ierīci, kad tā netiek lietota.
- Neatstāiet uzlādējamu ierīci bez uzraudzības.
- Neņemiet, nemēti, un nelietojiet ierīci neatbilstoši, jo to var sabojāt.
- Izmantojiet standartā USB iziešanas lādētāju ar atbilstošu uzlādes strāvu un sprieguma diapazonu.
- Sargājiet no uguns, uzliesmojošām gāzēm un šķidrumiem.
- Nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem, putekļiem, mitrumam vai mehāniskiem triecieniem.
- Nepakļaujiet ekstremālai temperatūrai. Lietējamā lietošanas un glabāšanas temperatūra: 10-40 °C.
- EET atkritumi: izstrādājumu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Nododiet to elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietai.
- Akumulatora atkritumi: akumulatoru nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Nododiet to izlietoto akumulatoru savākšanas vietai.
- Ierīci drīkst remontēt tikai VAPORESSO. Nemēģiniet to remontēt patstāvīgi, jo var rasties bojājumi vai traumas.
- Lai nodrošinātu pareizu darbību, uzturiet tīrus kontaktus starp akumulatora daļu un kasetni.
- Pārvaļdot lidmašīnā vai apstākļos ar būtiskām gaisa spiediena izmaiņām, kasetni un akumulatora daļu ieteicams glabāt atsevišķi un neuzpildīt ar šķidrumu, lai novērstu noplūdi un ierīces bojājumus.

### BRĪDINĀJUMI

- Ši atkārtoti uzpildāma elektroniskā cigaretē ir paredzēta lietošanai ar sadedzīgu e-šķidrumu, kas var saturēt nikotīnu. Nikotīns izraisa atkarību. Izstrādājums nav piemērots vai nav ieteicams turpmāk norādītajos gadījumos.
- Ierīce nav piemērota:
    - personām, kuras nav sasniegušas tiesību akto noteikto smēķēšanas vecumu;
    - personām ar sirds slimībām, kunga vai divpadsmitpirkstu zarnas čūlu, aknu vai nieru slimībām, ilgstošām rīkles slimībām vai elpošanas grūtībām bronhīta, emfizēmas vai astmas dēļ;
    - personām ar pastiprinātu vairogdziedzerā darbību vai feohromocitomu - virsnieru dziedzeru audzēju, kas var ietekmēt asinsspiedienu;
    - personām, kuras lieto noteiktas zāles, piemēram, teofilīnu, ropinorolu vai klozapīnu.
  - Ierīce nav ieteicama nesmēķētājiem, grūtniecēm un sievietēm, kuras bāro bērnu ar krūti.
  - Lietojot nikotīnu saturošu e-šķidrumu, var rasties: gļibona sajūta, slikta dūša, reibonis, galvas sāpes, niepus, mutes vai rīkles kairinājums, kunga diskomforts, žagas, aizlikts deguns, vemšana, sirdsdaļves, sāpes krūtīs vai neregulāra sirdsdarbība. Ja tas notiek, sazinieties ar veselības aprūpes speciālistu un, ja iespējams, parādiet šo instrukciju.
- Ierīci nedrīkst lietot personas, kuras nav sasniegušas tiesību akto noteikto smēķēšanas vecumu.

### GARANTIJAS INFORMĀCIJA

VAPORESSO nodrošina ierobežotu 90 dienu garantiju no pirkuma dienas. Saglabājiet pirkuma apliecinājumu un garantijas karti. Ja pirkuma datumu nevar pierādīt, garantijas sākumu var aprēķināt no izgatavošanas datuma.

Drošības un higienas dēļ atvērti vai lietoti e-šķidrumi, kasetnes, šķidrumi, iemuti, tvertnes, izsmidzinātāji un uzlādējami akumulatori netiek pieņemti atpakaļ. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko izraisījuši nepareizi lietošanas, cilvēka rīcība vai patstāvīgs remonts. Ja izstrādājums saņemšanas brīdī bija bojāts, zinojiet par to pirms lietošanas.

Lai saņemtu remonto vai nomaiņu, sazinieties ar pārdevēju. Plašāka informācija: [www.vapresso.com](http://www.vapresso.com).

### PRETVILTOŠANAS MARKĒJUMS

Saglabājiet uz iepakojuma esošo kodu. Noliecot jauno etiketi dažādos leņķos, redzami dinamiski simboli „V“ un „A“ un vertikāls uzraksts „VAPORESSO“. 1. Nokasiet aizsargslāni. 2. Noskenējiet QR kodu un pārbaudiet autentiškumu.

### RAŽOTĀJS UN KONTAKTI

Ražotājs: Shenzhen Smoore Technology Limited  
Adrese: Building 8, Dongcui Industrial Park, Gushu Town, Baoan District, Shenzhen, China 518102.  
Ražots Ķīnā  
Kontaktpersona ES: Ascend vape, 13 Rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux, France  
Kontaktpersona Apvienotajā Karalistē: SMOORE UK CO., LTD, 33 Cavendish Square, London W1G 0PW  
[www.vapresso.com](http://www.vapresso.com)