VOOPOO DRAG 6

Bilingual Word Manual / Divvalodu Word rokasgrāmata / Dvikalbis Word vadovas

Rebuilt from the uploaded source manual with Latvian and Lithuanian text.

Latviešu valoda

Lūdzu, pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.

Ierīces daļas

- Iemutis (Drip Tip)
- Augšējais vāciņš
- Gaisa plūsmas regulēšana
- Stikla tvertne
- Pamatne
- Rotējošā poga
- Fire poga
- Displejs
- Type-C ports

Parametri

Parametrs	Vērtība
Izmērs	96.9 × 51.4 × 28.6 mm (MOD)
Akumulatora ietilpība	3.7 V 4400 mAh = 7.4 V 2200 mAh
Maks. izejas spriegums	8.4 V
Jaudas diapazons	5-220 W
Uzlādes parametri	5 V / 3 A
Pretestības diapazons	0.05-3.0 Ω
E-šķidruma ietilpība	5 mL (standarta un ASV versija) / 2 mL (TPD versija)
Komplektā iekļautās spoles	PnP X 0.15 Ω + PnP X 0.3 Ω

Lietošanas soļi

1. solis: Uzstādiet spoli: Atskrūvējiet pamatni, pēc tam ievietojiet spoli no tvertnes apakšas.

2. solis: Piepildiet atomizeru ar e-šķidrumu: Noņemiet augšējo vāciņu un iepildiet e-šķidrumu caur uzpildes atveri. Ieteicams tvertni piepildīt aptuveni līdz divām trešdaļām.

3. solis: Sāciet lietot ierīci: Ļaujiet spolē pilnībā piesūkties apmēram piecas minūtes. Pēc tam varat regulēt gaisa plūsmu un jaudu, lai iegūtu optimālu tvaicēšanas pieredzi.

Interfeisa apraksts

- Bloķēšana / atbloķēšana: ekrāna bloķēšanas statuss
- Akumulatora līmenis: atlikušais akumulatora līmenis
- Jauda: iestatītā jauda vatos
- Režīms: pašreizējais darbības režīms
- Pretestība: spoles pretestība
- Kopējais vilcienu skaits: kopējais vilcienu skaits

Pieejamie režīmi

- SMART: automātiski izvēlas piemērotāko jaudu un palīdz pasargāt spoli no apdegšanas pārāk lielas jaudas dēļ
- RBA: lietotāja pielāgojama jaudas regulēšana no 5 W līdz 220 W
- TC-TCR: temperatūras kontroles režīms
  - Atbalsta četrus sildstieples veidus: Ni200, Titanium (Ti), SS316 un SS430.
  - TC regulēšanas diapazons: 200-600 °F / 100-315 °C.
  - TC režīmā divreiz pēc kārtas nospiediet fire pogu, lai pārslēgtos starp °C un °F.
  - Ieteicamais pretestības diapazons TC režīmā: 0.05 Ω-3.0 Ω.

Funkciju apraksts

1. Ieslēgšana / izslēgšana: piecas reizes ātri nospiediet fire pogu.

2. Bloķēšana / atbloķēšana: viedā atbloķēšana ar pieskārienu. Ieejiet izvēlnē un izvēlieties atbloķēšanas metodi.

3. Jaudas regulēšana: izmantojiet pārslēga regulatoru, lai regulētu jaudu. Pagrieziet regulatoru pulksteņrādītāja virzienā, lai palielinātu jaudu, un pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to samazinātu.

4. Izvēlne: trīs reizes ātri nospiediet fire pogu, lai atvērtu izvēlni.

5. Režīms: pēc iestatījumu interfeisa atvēršanas izvēlieties opciju “Mode”, pēc tam apakšizvēlnē izvēlieties ierīces režīmu.

SMART: šis režīms spēj noteikt piemērotāko jaudu un palīdz novērst spoles apdegšanu pārmērīgas jaudas dēļ.

RBA: lietotāja pielāgojama jaudas regulēšana no 5 W līdz 220 W.

TC-TCR: temperatūras kontroles režīms ar vairāku veidu sildstiepļu atbalstu.

A) Šis režīms atbalsta četrus sildstieples veidus: Ni200, Titanium (Ti), SS316 un SS430.

B) TC regulēšanas diapazons: 200-600 °F / 100-315 °C.

C) TC režīmā divreiz pēc kārtas nospiediet fire pogu, lai pārslēgtos starp °C un °F.

D) Ieteicamais pretestības diapazons TC režīmā: 0.05 Ω-3.0 Ω.

6. Tēma: izvēlieties lietotāja interfeisa (UI) tēmu.

7. Animācija: lietotājs var izvēlēties, vai vēlas liesmas animāciju tvaicēšanas laikā.

8. Bloķēšanas iestatījumi: pieejami trīs atbloķēšanas veidi.

TOUCH LOCK: atbloķēšana ar pirksta pieskārienu.

BUTTON LOCK: divreiz ātri nospiediet fire pogu.

UNLOCK: ierīce vienmēr ir atbloķēta.

9. Puff Clean: vilcienu dati tiks notīrīti.

10. Exit: iziet no galvenās izvēlnes.

11. Uzlāde: atbalsta uzlādi ar 5 V / 3 A. Ieteicams izmantot VOOPOO komplektā iekļauto Type-C kabeli.

12. Programmatūras atjaunināšana: lietotājs var atjaunināt programmatūru uz jaunāko versiju VOOPOO oficiālajā vietnē (www.voopoo.com). Lai ierīci savienotu ar datoru, nepieciešams atbilstošs Type-C kabelis. Lūdzu, pārliecinieties, ka ierīce ir pilnībā uzlādēta.

Statusa paziņojumi

Paziņojums	Nozīme
Charging	Uzlāde
Low Power	Zems akumulatora līmenis
Check Battery	Pārbaudiet akumulatoru
Max Power	Maksimālā jauda
Check Atomizer	Pārbaudiet atomizeru
Time Out	Laika limits
Atomizer Short	Atomizera īssavienojums
Temp High	Pārāk augsta temperatūra
LOCK	Bloķēts
UNLOCK	Atbloķēts

Drošības aizsardzība

- Aizsardzība pret pārlieku ilgu aktivizāciju
- Aizsardzība pret zemu akumulatora līmeni
- Aizsardzība pret pārkaršanu
- Aizsardzība pret īssavienojumu
- Aizsardzība pret pārlādēšanu
- Aizsardzība pret pārmērīgu izejas strāvu

Piesardzības pasākumi ādas un koka ikdienas lietošanai

- Izvairieties no skrāpējumiem, ko rada asi priekšmeti vai berze pret raupjām virsmām.
- Izvairieties no saskares ar kodīgām vielām, piemēram, skābēm, bāzēm vai alkoholu, kā arī no spirta saturošu šķidrumu nonākšanas uz ādas virsmas.
- Netīrumu tīrīšanai no ādas virsmas izmantojiet mīkstu kokvilnas drānu.
- Izvairieties no ilgstošas tiešas saules gaismas iedarbības.

Piezīmes

1. Ja produkts tiek lietots ar nikotīnu saturošiem e-šķidrumiem:

- Nikotīns ir ļoti atkarību izraisoša viela. Nav zināms, ka citas šī produkta sastāvdaļas būtu atkarību izraisošas.
- Nikotīna benzoāts [828-490-9] ir toksisks norīšanas gadījumā. Sargāt no bērniem. Pēc lietošanas rūpīgi nomazgājiet rokas. Neieelpojiet tvaikus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties zvaniet SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRAM vai ārstam. Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, saglabājiet pie rokas produkta iepakojumu vai etiķeti. Saturu / tvertni utilizējiet tam paredzētā vietā saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

2. Šis produkts nav ieteicams nepilngadīgajiem, nesmēķētājiem, grūtniecēm vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, kā arī personām ar sirds slimību, depresijas vai astmas risku.

3. Turiet ierīci tālāk no karstuma, uguns un ūdens. Ierīce jāuzglabā vēsā un ēnainā vietā.

4. Nenometiet, nemetiet un neiegremdējiet ierīci ūdenī.

5. Pārnēsājot ierīci, izslēdziet to vai bloķējiet, lai novērstu nejaušu aktivizēšanu.

6. Lietojiet ierīci saprātīgi atbilstoši savai personīgajai situācijai. Ja rodas diskomforts, nekavējoties pārtrauciet lietošanu.

7. EEE pārstrāde: šo produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tas jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā pārstrādei.

8. Akumulatora pārstrāde: produkta akumulatoru nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tas jānodod izlietoto bateriju savākšanas punktā pārstrādei.

9. Ieteicams ierīces uzlādei izmantot VOOPOO komplektā iekļauto USB kabeli.

10. Ja ierīce ilgstoši netiek lietota, ieteicams to regulāri uzlādēt, lai novērstu dziļu izlādi.

11. Apkārtējās vides temperatūras diapazons ir no -5 °C līdz 30 °C, mitrums 40%-75% RH. Elektroniskās cigaretes darba temperatūra: 0 °C-40 °C.

12. Pēc produkta bojājuma ierīces izjaukšana ir aizliegta.

13. Uzlādei telpās izmantojiet tikai UL sertificētu USB lādētāju, lai novērstu ugunsgrēka un sprādziena risku.

Garantija

Tiek nodrošināta trīs mēnešu garantija. Garantijas periodā tiks nodrošināts remonts vai nomaiņa. Lūdzu, ņemiet vērā šādus nosacījumus:

- Garantija attiecas tikai uz produktiem, kas reģistrēti VOOPOO pēcpārdošanas servisa tīmekļa vietnē.
- Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies lietotāja nolaidības vai negadījuma dēļ.
- Mēs neesam atbildīgi par bojājumiem, kas radušies lietošanas, apkopes vai pārveidošanas laikā, ja tas neatbilst rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām.
- Uz garantiju neattiecas defekti, kas nav radušies ražošanas procesā, kā arī ārējā izskata problēmas.
- Pēcpārdošanas serviss spolēm netiek nodrošināts.

Svarīgs paziņojums

Kasetnes / tvertnes noplūde

Lidojuma laikā augsta spiediena dēļ pastāv e-šķidruma noplūdes iespēja. Tāpēc glabājiet kasetni / tvertni atsevišķi no citām svarīgām lietām.

Kondensāta veidošanās

Lietojot ierīci, temperatūras atšķirības starp telpu un āra vidi dēļ var rasties neliels kondensāts. Ieteicams izņemt kasetni / tvertni un pakratīt to uz leju.

Ražotājs un pārstāvji

Ražotājs: Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. (VOOPOO)

Adrese: Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

E-pasts: support@voopoo.com

Tīmekļa vietne: www.voopoo.com

ES pārstāvis: VAT SPEED SL, Calle Antonio Salvador N99.1, 28026 Madrid, Spain, tālr. +34 916321624

AK pārstāvis: ACMEFOG COMMERCE LTD, Ivy Business Centre Crown Street, Failsworth, Manchester, England, M35 9BG, e-pasts: uk_compliance@acmefog.net

Garantijas noteikumi

VOOPOO nodrošina remontu vai nomaiņu garantijas ietvaros saskaņā ar tālāk norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

A. Garantija paredz bezmaksas remontu vai nomaiņu defektīviem, atbilstošiem VOOPOO produktiem 90 dienu laikā no galalietotāja pirkuma datuma.

B. Garantija nav spēkā šādos gadījumos:

- Klients neuzrāda šo garantijas karti un oriģinālo pirkuma čeku.
- Produkta kļūme vai bojājums radies nepareizas lietošanas vai neatļautu regulējumu dēļ.
- Produkta kļūme vai bojājums radies pārmērīga spēka, trieciena vai neieteicamu darba apstākļu dēļ (skatīt lietotāja rokasgrāmatu).
- Produkta kļūme vai bojājums radies ūdens vai citu vadošu šķidrumu iedarbības dēļ.
- Produkta kļūme vai bojājums radies, izmantojot VOOPOO neieteiktas sastāvdaļas.

C. Garantija neattiecas uz personīgās lietošanas priekšmetiem vai patēriņa precēm un piederumiem, tostarp, bet ne tikai, iemutņiem, spolēm, akumulatoriem un USB kabeļiem.

D. Garantija neattiecas uz citu zīmolu produktiem, pat ja tie ir tieši iesaistīti. VOOPOO patur tiesības pieņemt galīgo lēmumu visos garantijas gadījumos un interpretēt vai pārskatīt šo garantijas noteikumu saturu.

Plašāka informācija pieejama vietnē www.voopoo.com vai rakstot uz support@voopoo.com.

Garantijas karte - pirkuma informācija

Produkta modelis	_____
Pirkuma datums	_____

Garantijas karte - veikala informācija

Veikala nosaukums	_____
Adrese un tālrunis	_____

Garantijas karte - klienta informācija

Klienta vārds	_____
Tālrunis	_____

Lietuvių kalba

Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite visą vadovą.

Įrenginio dalys

- Kandiklis (Drip Tip)
- Viršutinis dangtelis
- Oro srauto reguliavimas
- Stiklinė talpykla
- Pagrindas
- Sukamasis mygtukas
- Fire mygtukas
- Ekranas
- Type-C jungtis

Parametrai

Parametras	Reikšmė
Dydis	96.9 × 51.4 × 28.6 mm (MOD)
Akumuliatoriaus talpa	3.7 V 4400 mAh = 7.4 V 2200 mAh
Maks. išėjimo įtampa	8.4 V
Galios diapazonas	5-220 W
Įkrovimo parametrai	5 V / 3 A
Varžos diapazonas	0.05-3.0 Ω
E-skysčio talpa	5 mL (standartinė ir JAV versija) / 2 mL (TPD versija)
Komplekte esančios spiralės	PnP X 0.15 Ω + PnP X 0.3 Ω

Naudojimo veiksmai

1 veiksmas: Įstatykite spiralę: Atsukite pagrindą, tada įstatykite kaitinimo šerdį iš bako apačios.

2 veiksmas: Užpildykite atomizerį e-skysčiu: Nuimkite viršutinį dangtelį ir pripildykite e-skysčio per pildymo angą. Rekomenduojama baką pripildyti maždaug iki dviejų trečdalių.

3 veiksmas: Pradėkite naudoti įrenginį: Leiskite kaitinimo šerdžiai visiškai prisisotinti maždaug penkias minutes. Po to galėsite reguliuoti oro srautą ir galią, kad užtikrintumėte optimalų garinimą.

Sąsajos aprašymas

- Užrakinta / atrakinta: ekrano užrakto būsena
- Akumuliatoriaus lygis: likęs akumuliatoriaus įkrovos lygis
- Galia: nustatyta galia vatais
- Režimas: dabartinis veikimo režimas
- Varža: kaitinimo šerdies varža
- Bendras traukimų skaičius: bendras traukimų skaičius

Galimi režimai

- SMART: automatiškai parenka tinkamiausią galią ir padeda apsaugoti kaitinimo šerdį nuo perdegimo dėl per didelės galios
- RBA: vartotojo reguliuojama galia nuo 5 W iki 220 W
- TC-TCR: temperatūros kontrolės režimas
  - Palaikomi keturi kaitinimo vielos tipai: Ni200, Titanium (Ti), SS316 ir SS430.
  - TC reguliavimo diapazonas: 200-600 °F / 100-315 °C.
  - TC režime du kartus iš eilės paspauskite fire mygtuką, kad perjungtumėte tarp °C ir °F.

- Rekomenduojamas varžos diapazonas TC režime: 0.05 Ω-3.0 Ω.

Funkcijų aprašymas

1. Įjungimas / išjungimas: penkis kartus greitai paspauskite fire mygtuką.

2. Užrakinimas / atrakinimas: išmanusis atrakinimas prisilietimu. Įeikite į meniu ir pasirinkite atrakinimo būdą.

3. Galios reguliavimas: naudokite perjungimo reguliatorių galiai nustatyti. Pasukite ratuką pagal laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte galią, ir prieš laikrodžio rodyklę, kad ją sumažintumėte.

4. Meniu: tris kartus greitai paspauskite fire mygtuką, kad atidarytumėte meniu.

5. Režimas: atidarę nustatymų sąsają pasirinkite parinktį „Mode“, tada submeniu pasirinkite įrenginio režimą.

SMART: šis režimas gali parinkti tinkamiausią galią ir padeda apsaugoti kaitinimo šerdį nuo perdegimo dėl per didelės galios naudojimo metu.

RBA: vartotojo reguliuojama galia nuo 5 W iki 220 W.

TC-TCR: temperatūros kontrolės režimas su kelių tipų kaitinimo vielos palaikymu.

A) Šis režimas palaiko keturis kaitinimo vielos tipus: Ni200, Titanium (Ti), SS316 ir SS430.

B) TC reguliavimo diapazonas: 200-600 °F / 100-315 °C.

C) TC režime du kartus iš eilės paspauskite fire mygtuką, kad perjungtumėte tarp °C ir °F.

D) Rekomenduojamas varžos diapazonas TC režime: 0.05 Ω-3.0 Ω.

6. Tema: pasirinkite vartotojo sąsajos (UI) temą.

7. Animacija: vartotojas gali pasirinkti, ar nori liepsnos animacijos garinimo metu.

8. Užrakto nustatymai: galimi trys atrakinimo būdai.

TOUCH LOCK: atrakinimas piršto prisilietimu.

BUTTON LOCK: du kartus greitai paspauskite fire mygtuką.

UNLOCK: įrenginys visada yra atrakintas.

9. Puff Clean: traukimų duomenys bus išvalyti.

10. Exit: išeiti iš pagrindinio meniu.

11. Įkrovimas: palaikomas 5 V / 3 A įkrovimas. Rekomenduojama naudoti kartu su VOOPOO pateiktą Type-C kabelį.

12. Programinės įrangos atnaujinimas: vartotojai gali atnaujinti programinę įrangą į naujausią versiją oficialioje VOOPOO svetainėje (www.voopoo.com). Norint prijungti įrenginį prie kompiuterio, reikalingas atitinkamas Type-C kabelis. Įsitikinkite, kad įrenginys yra visiškai įkrautas.

Būsenos pranešimai

Pranešimas	Reikšmė
Charging	Įkrovimas
Low Power	Mažas akumuliatoriaus lygis
Check Battery	Patikrinkite akumuliatorių
Max Power	Maksimali galia
Check Atomizer	Patikrinkite atomizerį
Time Out	Laiko limitas
Atomizer Short	Atomizerio trumpasis jungimas
Temp High	Per aukšta temperatūra
LOCK	Užrakinta

Pranešimas	Reikšmė
UNLOCK	Atrakinta

Apsaugos funkcijos

- Apsauga nuo per ilgo veikimo
- Apsauga nuo žemo akumuliatoriaus lygio
- Apsauga nuo perkaitimo
- Apsauga nuo trumpojo jungimo
- Apsauga nuo perkrovimo
- Išėjimo viršsrovės apsauga

Odos ir medžio kasdienio naudojimo atsargumo priemonės

- Venkite įbrėžimų nuo aštrių daiktų ir trinties į šiurkščius paviršius.
- Venkite kontakto su korozinėmis medžiagomis, tokiomis kaip rūgštys, bazės ar alkoholis, taip pat su alkoholio turinčiais skysčiais, kurie gali patekti ant odos paviršiaus.
- Nešvarumus nuo odos paviršiaus valykite minkšta medvilnine šluoste.
- Venkite ilgalaikio tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Pastabos

1. Kai gaminys naudojamas su nikotino turinčiais e-skysčiais:

- Nikotinas yra labai priklausomybę sukelianti medžiaga. Nėra žinoma, kad kitos šio gaminio sudedamosios dalys būtų priklausomybę sukeliančios.
- Nikotino benzoatas [828-490-9] yra toksiškas prarijus. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas. Neįkvėpkite garų. PRARIJUS: nedelsdami kreipkitės į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS CENTRĄ arba gydytoją. Jei reikalinga medicininė pagalba, turėkite po ranka gaminio pakuotę arba etiketę. Turinį / talpyklą šalinkite tam skirtoje vietoje pagal vietos teisės aktus.

2. Šis gaminys nerekomenduojamas nepilnamečiams, nerūkantiems, nėščioms ar krūtimi maitinančioms moterims, taip pat asmenims, kuriems yra širdies ligų, depresijos ar astmos rizika.

3. Laikykite įrenginį atokiai nuo karščio, ugnies ir vandens. Įrenginį reikia laikyti vėsioje ir pavėsingoje vietoje.

4. Nemėtykite, nenumeskite ir nemerkite įrenginio į vandenį.

5. Nešdamiesi įrenginį jį išjunkite arba užrakinkite, kad išvengtumėte atsitiktinio įjungimo.

6. Naudokite įrenginį atsakingai, atsižvelgdami į savo asmeninę situaciją. Pajutus diskomfortą, nedelsdami nutraukite naudojimą.

7. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimas: šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą perdirbimui.

8. Baterijų perdirbimas: gaminio akumuliatoriaus negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į panaudotų baterijų surinkimo punktą perdirbimui.

9. Įrenginio įkrovimui rekomenduojama naudoti kartu su VOOPOO pateiktą USB kabelį.

10. Jei įrenginys ilgą laiką nenaudojamas, rekomenduojama jį periodiškai įkrauti, kad būtų išvengta gilaus išsikrovimo.

11. Aplinkos temperatūros diapazonas yra nuo -5 °C iki 30 °C, drėgmė 40%-75% RH. Elektroninės cigaretės darbinė temperatūra: 0 °C-40 °C.

12. Sugedus gaminiui, jo išardyti negalima.

13. Kraukite tik patalpose ir naudokite UL sertifikuotą USB įkroviklį, kad išvengtumėte gaisro ir sprogimo pavojaus.

Garantija

Suteikiama trijų mėnesių garantija. Garantiniu laikotarpiu bus teikiamas remontas arba pakeitimas. Atkreipkite dėmesį į šias sąlygas:

- Garantija taikoma tik produktams, užregistruotiems VOOPOO garantinio aptarnavimo svetainėje.
- Neprisiimame atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl vartotojo neatsargumo ar nelaimingo atsitikimo.
- Neatsakome už žalą, atsiradusią naudojimo, priežiūros ar modifikavimo metu, jei tai neatitinka šiame vadove pateiktų nurodymų.
- Garantija netaikoma defektams, kurie nesusiję su gamybos procesu, taip pat išvaizdos trūkumams.
- Spiralėms garantinis aptarnavimas neteikiamas.

Svarbus įspėjimas

Kapsulės pratekėjimas

Kelionės lėktuvu metu dėl aukšto slėgio gali atsirasti e-skysčio pratekėjimas. Todėl kapsulę laikykite atokiau nuo kitų svarbių daiktų.

Kondensato susidarymas

Naudojant įrenginį dėl temperatūrų skirtumo tarp vidaus ir lauko aplinkos gali susidaryti nedidelis kondensatas. Rekomenduojama išimti kapsulę ir pakratyti jį žemyn.

Gamintojas ir atstovai

Gamintojas: Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. (VOOPOO)

Adresas: Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

El. paštas: support@voopoo.com

Svetainė: www.voopoo.com

ES atstovas: VAT SPEED SL, Calle Antonio Salvador N99.1, 28026 Madrid, Spain, tel. +34 916321624

JK atstovas: ACMEFOG COMMERCE LTD, Ivy Business Centre Crown Street, Failsworth, Manchester, England, M35 9BG, el. paštas: uk_compliance@acmefog.net

Garantijos sąlygos

VOOPOO suteiks remontą arba pakeitimą garantijos pagrindu pagal toliau nurodytas sąlygas.

A. Garantija numato nemokamą tinkamų sugedusių VOOPOO gaminių remontą arba pakeitimą per 90 dienų nuo galutinio vartotojo pirkimo datos.

B. Garantija netaikoma šiais atvejais:

- Klientas nepateikia šios garantijos kortelės ir originalaus pirkimo kvito.
- Gaminio gedimas arba pažeidimas atsirado dėl netinkamo naudojimo arba neleistinų reguliavimų.
- Gaminio gedimas arba pažeidimas atsirado dėl per didelės jėgos, smūgio arba nerekomenduojamų naudojimo sąlygų (žr. naudotojo vadovą).
- Gaminio gedimas arba pažeidimas atsirado dėl vandens ar kitų laidžių skysčių poveikio.
- Gaminio gedimas arba pažeidimas atsirado naudojant VOOPOO nerekomenduojamus komponentus.

C. Garantija netaikoma asmeninio naudojimo daiktams, eksploatacinėms prekėms ir priedams, įskaitant, bet neapsiribojant, kandiklius, spirales, akumuliatorius ir USB kabelius.

D. Garantija netaikoma jokiems ne VOOPOO prekės ženklo gaminiams, net jei jie yra tiesiogiai susiję. VOOPOO pasilieka teisę priimti galutinį sprendimą visais garantiniais atvejais ir aiškinti bei peržiūrėti šių garantijos sąlygų turinį.

Daugiau informacijos rasite svetainėje www.voopoo.com arba rašydami adresu support@voopoo.com.

Garantijos kortelė - pirkimo informacija

Produkto modelis	_____

Pirkimo data	_____

Garantijos kortelė - parduotuvės informacija

Parduotuvės pavadinimas	_____
Adresas ir telefonas	_____

Garantijos kortelė - kliento informacija

Kliento vardas	_____
Telefonas	_____