

A	1	2	3	4	5	6		7		8	A
					版本号		更改位置	更改内容	更改人	更改日期	审核
B											B
C											C
D											D
E											E
F	1	2	3	4	5	6		7		8	F

正面

35

CALIBURN

Naudojimo instrukcija

UWELL

CALIBURN G4 MINI Pod Sistema

©2025 By SHENZHEN UWELL TECHNOLOGY CO., LTD.

1

2

3

4

5

6

1. Kapsulė

2. Įrenginys

3. Oro srauto reguliavimo vožtuvas

4. LED lemputė

5. Pildymo kamštėlis

6. C tipo įkrovimo prievadas

Techniniai duomenys

- Medžiagos: PCTG, PC
- Matmenys: 24,1 mm × 14 mm × 112,7 mm
- Grynasis svoris: 46 g
- Šoninės e-skysčio talpos: 3 ml
- Maksimali išėjimo galia: 35 W
- Kapsulės specifikacijos: FeCrAl Meshed 0.6Ω
- Baterijos talpa: 1100 mAh

Insrukcijos

1. Kapsulės pildymas iš šono ir keitimas

a. Prieš pirmąjį pildymą išimkite kapsulę iš prietaiso ir prieš naudojimą nuimkite izoliacinę plėvelę nuo kapsulės apačios.

b. Atidarykite pildymo kamštėlį, kad galėtumėte pildyti.

c. Po pildymo uždarykite pildymo kamštėlį.

d. Įdėkite kapsulę į prietaisą.

e. Norėdami pakeisti kapsulę, išimkite naudotą kapsulę iš prietaiso.

Trumpas vadovas

1. Išimkite kapsulę iš prietaiso, tada nuimkite izoliacinę plėvelę nuo apačios.

2. Atidarykite pildymo kamštėlį, kad pripildytumėte kapsulę e-skysčiu, įdėkite ją atgal į prietaisą ir palaukite 10 minučių po pirmojo užpildymo.

Dėmesio:

a. Įkiškite e-skysčio butelio antgalį į pildymo angą iki galo ir tada įpilkite e-skysčio.

b. Pildymo pabaigoje uždarykite pildymo kamštėlį ir įsitikinkite, kad jis yra tinkamai užsandarinintas, kad e-skystis neišsiliėtų.

c. Po pirmojo pildymo palikite naują kapsulę 10 minučių, kad išvengtumėte kaitinimo galvutės perdegimo.

d. Kai e-skysčio lygis nukrenta žemiau MIN žymės, laiku papildykite.

3. Oro srauto reguliavimas

Reguliuokite oro srautą oro srauto reguliavimo vožtuvu.

Reguliuokite oro srautą valdydami oro srauto reguliavimo vožtuvą.

4. Garinimas

Įtraukite cigaretę sukusdami kandikį ir garinkite. Garinant atitinkamas baterijos lygio indikatorius palaipsniui šviesėja, o pasiekęs maksimalų ryškumą, atlieka spalvų perėjimą.

5. Baterijos įkrovos lygio rodymas

Garinant, LED indikatorius šviečia žaliai, kai baterijos įkrovos lygis yra virš 60%, mėlyna spalva, kai baterijos įkrovos lygis yra tarp 30% ir 60%, ir raudona spalva, kai baterijos įkrovos lygis yra mažesnis nei 30%.

背面

6. Įkrovimas

Prijungus įrenginį prie maitinimo šaltinio per TYPE-C įkrovimo kabelį, indikatorius užsidega, rodydamas, kad įrenginys įkraunamas; mirksinti raudona lemputė, mirksinti mėlyna lemputė ir mirksinti žalia lemputė rodo atitinkamai žemą, vidutinį ir pakankamą baterijos įkrovos lygį, o žalia lemputė nuolat dega, kai įkrovimas baigtas.

7. Apsauga ir indikacija

a. Apsauga nuo trumpojo jungimo:

kai įvyksta trumpasis jungimas, raudona lemputė mirksi 3 kartus per garinimą ir įrenginys nustoja veikti.

b. Apsauga nuo žemos įtampos:

kai baterijos energijos nepakanka, raudona lemputė mirksi 10 kartų ir įrenginys nustoja veikti.

c. Apsauga nuo per ilgo veikimo:

kai garinimas trunka ilgiau nei 8 sekundes, žalia lemputė mirksi 5 kartus ir įrenginys nustoja veikti.

d. Atviros grandinės apsauga:

atvira grandinė atsiranda, kai nėra prijungtos kapsulės arba įvyksta atjungimas, garinimas nevyksta, o mėlyna lemputė 3 kartus mirksi.

e. Prašymas įdėti ir išimti kapsulę:

kai kapsulė įdedama, LED lemputė užsidega iš karto ir po 200ms palaipsniui išsijungia; kai kapsulė ištraukiama, mėlyna lemputė mirksi du kartus.

Naudingi patarimai

1. Įkraukite naudodami sertifikuotą aukštos kokybės maitinimo adapterį (5 V/1 A) ir C tipo kabelį.

2. Keliaudami lėktuvu, išimkite kapsulę iš prietaiso ir laikykite ją atskirai, nes oro slėgio pokyčiai gali sukelti nuotėkį.

3. Naudodami ar laikydami produktą, vengite aukštos temperatūros, žemos temperatūros, degių medžiagų, sprogstamųjų medžiagų, vandens ir drėgnos aplinkos. Kad produktas nebūtų pažeistas, nelaikykite jo kartu su kietais daiktais. Kad prietaiso tarnavimo laikas būtų ilgesnis, įkraukite jį bent kartą per mėnesį.

ĮSPĖJIMAS

Naujos FDA taisyklės taikomos visų elektroninių cigarečių produktų pardavimui ir platinimui.

1. Negalima dalyti nemokamų pavyzdžių.

2. Draudžiama parduoti visų rūšių elektroninių cigarečių produktus asmenims, jaunesniems nei 21 metai.

3. Draudžiama parduoti visų rūšių elektroninių cigarečių produktus pardavimo automatuose, išskyrus tuos, kurie nurodyti įstatimuose ir taisyklėse.

4. Draudžiama tarpvalstybinėje prekyboje platinti produktus, kurių etiketėse ar reklamoje yra žodžiai „Jengvas“, „mažai“, „švelnus“ ar kiti panašūs apibūdinimai.

5. Griežtai draudžiama naudoti mažiems vaikams, nėščioms moterims, moterims, maitinančioms krūtimi, arba pacientams, sergantiems širdies ligomis, hipertenzija, cukriniu diabetu, depresija ir astma. Laikykite produktą vaikams, nerūkantiems ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

6. Negerkite šio produkto.

7. Jame gali būti nikotino, kuris yra žinomas kaip labai priklausomybę sukelianti medžiaga.

8. Nurijus šį produktą arba jam patekus ant odos, gali atsirasti apsinuodijimas.

9. Naudodami ar įkraudami produktą, laikykite jį atokiau nuo degių ir sproglių medžiagų, kad išvengtumėte pavojų.

10. Negalima išardyti produkto. Įmonė neatsako už produkto sugadinimą ar asmens sužalojimą, atsiradusį dėl netinkamo naudojimo.

11. Jei reikia pagalbos naudojant produktą, kreipkitės į vietinę elektroninių cigarečių parduotuvejį arba susisiekite su mumis adresu service@myuwell.com.

Produkto patikrinimas

- Apsilankykite UWELL oficialioje svetainėje www.myuwell.com ir patikrinkite meniu juostoje „SUPPORT“ (Pagalba).
- Patikrinkite produktą nuskaitydami QR kodą ant pakuočės savo telefono kamera. Rezultatas bus rodomas puslapyje.
- Arba galite įvesti 16 bitų apsaugos nuo klastojimo kodą, esantį ant vartotojo vadovo viršaus, į įvesties laukelį, ir rezultatas bus rodomas per kelias sekundes.

Dėmesio:

Prašome saugoti pakuotę ir garantinę kortelę.

Garantinis laikotarpis

180 dienų nuo pirkimo datos.

Garantinės dalys

Tik prietaisas ir kaitiklis. Kaitinimo galvutė ir kapsulė neįtrauktos.

Garantinio aptarnavimo išimtys

1. Garantinio laikotarpio pabaiga.

2. Žala, padaryta dėl to, kad produktas nebuvo naudojamas, prižiūrimas ir laikomas pagal produkto instrukcijų reikalavimus.

3. Žala, padaryta dėl UWELL neigalioto techninės priežiūros personalo.

4. Žala, padaryta dėl kitų prekės ženklų prastesnės kokybės priedų naudojimo.

5. Žala, padaryta dėl force majeure.

Garantinio aptarnavimo vadovas

1. Garantinio aptarnavimo paslaugas galite užsisakyti parduotuvėje, kurioje įsigijote savo elektroninę cigaretę.

2. Galite apsilankyti www.myuwell.com ir užsisakyti garantinio aptarnavimo paslaugas meniu juostoje „SUPPORT“ (PALAIKYMAS).

3. Jei turite klausimų, galite susisiekti su mumis adresu service@myuwell.com.

Norėdami gauti daugiau informacijos, nuskaitykite QR kodą savo telefono kamera.

技术要求及规格：

- 材 质: 105g双铜
- 表面处理: 过哑油
- 印刷颜色: CMYK
- 完成后外尺寸: 展开尺寸116*140;折后尺寸116*35
- 未标注尺寸公差: ±1mm
- 注意事项: 无少印, 错印, 颜色正确, 字迹清晰; 不能有色差, 开胶, 溢胶, 套色不准等现象; 需要符合RoHS要求。

优 维 尔	KPN025说明书(英文)						
	日期	2025. 03. 05		表面处理	/		
	名称	说明书		零件编号	KPN025-P010		
	材质	/		物料编码	2070301807-00-000		
视角: 		单位: MM	比例: 1:1	共1页 第1页		版本	A/0
设计:		审核:		批准:			