

# VAPORESSO XROS 5

*Translated user manual - Latvian and Lithuanian*

Clean rebuilt document with Unicode-safe font support for Latvian and Lithuanian characters.  
Based on the uploaded XROS 5 KIT manual layout and the English XROS 5 manual content.

This document is organized as two complete language sections for easy printing or editing.

## **Document contents**

- Latvian section
- Lithuanian section
  - Specifications
  - Use instructions
- Protections, cautions and warnings
  - Anti-counterfeiting guidance
- Warranty statement and claim procedure
- Purchase information form and contact details

# Latviešu valoda

VAPORESSO XROS 5 lietotāja rokasgrāmata

## Svarīgi pirms pirmās lietošanas

Noņemiet uzlīmi no iepriekš uzstādītā poda.

Pēc pirmās uzpildes nogaidiet 5 minūtes, lai spirāle pilnībā piesūktos ar e-šķidrumu.

Ierīces ekrāna paziņojumi paliek angļu valodā, piemēram, "SHORT ATOMIZER" vai "BATTERY LOW".

## Tehniskie dati

Parametrs	3 ml versija	2 ml versija
Izmēri	120,8 × 24,5 × 14,5 mm	116,8 × 24,5 × 14,5 mm
Poda ietilpība	3 ml	2 ml
Pretestība	Atkarībā no komplektācijas: 0,6 Ω / 0,8 Ω vai 0,4 Ω / 0,6 Ω	0,6 Ω / 0,8 Ω
Akumulatora ietilpība	1500 mAh	1500 mAh
Uzlāde	DC 9V/2A, 5V/3A, USB-C	DC 9V/2A, 5V/3A, USB-C
Displejs	0,88 collu TFT displejs	0,88 collu TFT displejs

## Lietošanas instrukcija

1. Izņemiet podu no akumulatora bloka un ievietojiet jaunu podu.
2. Noņemiet iemutni un iepildiet e-šķidrumu caur uzpildes atveri. Pēc uzpildes uzlieciet iemutni atpakaļ un pārlicinieties, ka tas ir stingri aizvērts.
3. Ierīces aizmugurē ir gaisa plūsmas regulators. Pielāgojiet to atbilstoši saviem lietošanas paradumiem.
4. Lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci, 5 reizes nospiediet ieslēgšanas pogu 2 sekunžu laikā.
5. Ierīce darbojas gan ar pogas aktivizāciju, gan ar automātisko vilkmi. Lai sāktu lietot, nospiediet pogu vai vienkārši ieelpojiet caur iemutni.
6. Akumulatora līmeni var pārbaudīt, nospiežot ieslēgšanas pogu vai ievietojot podu, lai aktivizētu ekrānu.
7. Uzlādei izmantojiet komplektā esošo USB-C kabeli. Ekrānā tiks rādīta uzlādes animācija un pašreizējais uzlādes līmenis.
8. Nospiediet ieslēgšanas pogu 2 reizes 2 sekunžu laikā, lai atvērtu iestatījumu saskarni. Ar nākamo nospiešanu izvēlieties "Settings", pēc tam turiet pogu 2 sekundes, lai apstiprinātu.
9. Ja izmantojat 0,6/0,7/0,8/1,0/1,2 Ω podus, 3 reizes nospiediet pogu 2 sekunžu laikā, lai izvēlētos režīmu PWR, NOR vai ECO. Ja izmantojat 0,4 Ω podu, ar 3 klikšķiem atveriet jaudas iestatīšanu un ar nākamajiem klikšķiem pielāgojiet jaudu.
10. Nospiediet pogu 4 reizes 2 sekunžu laikā, lai atvērtu iestatījumus. Izvēlieties "SCREEN LOCK" un turiet pogu 2 sekundes, lai bloķētu ekrānu; izvēlieties "BUTTON ON/OFF" un turiet pogu 2 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu pogas aktivizāciju. Kad ekrāns ir bloķēts, nospiediet pogu 4 reizes 2 sekunžu laikā, lai to atbloķētu.

11. Vilcienu skaitītāja notīrīšanai vai animācijas ieslēgšanai/izslēgšanai 4 reizes nospiediet pogu 2 sekunžu laikā, atveriet iestatījumus, izvēlieties attiecīgo opciju un turiet pogu 2 sekundes, lai apstiprinātu.

## Aizsardzības funkcijas

- Zema pretestība / īssavienojums: ekrānā parādās paziņojums "SHORT ATOMIZER", un ierīce pārtrauc darboties.
- Pārkaršana: ekrānā parādās paziņojums "OVER HEAT", un ierīce pārtrauc darboties.
- Nav slodzes / pārāk augsta pretestība: ekrānā parādās paziņojums "CHECK ATOMIZER", un ierīce pārtrauc darboties.
- Zems spriegums / pārmērīga izlāde: ekrānā parādās paziņojums "BATTERY LOW", un ierīce pārtrauc darboties.
- Pārlāde: ierīce paliek uzlādes saskarnē un pārtrauc uzlādi.
- Pārsniegts vilkmes laiks (8 s): ekrānā parādās paziņojums "OVER TIME", un ierīce pārtrauc darboties.

## Piesardzības pasākumi

- Izslēdziet ierīci, kad tā netiek lietota.
- Neatstājiet uzlādes ierīci bez uzraudzības.
- Nenometiet, nemetiet un nepakļaujiet ierīci rupjai apiešanās veidam.
- Izmantojiet standarta USB lādētāju ar atbilstošu strāvas un sprieguma diapazonu.
- Turiet tālāk no ūdens un no viegli uzliesmojošām gāzēm vai šķidrumiem.
- Nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem, putekļiem, mitrumam vai mehāniskiem triecieniem.
- Nepakļaujiet ierīci ekstremālām temperatūrām. Ieteicamais diapazons lietošanai un glabāšanai: 10-40 °C.
- EEE pārstrāde: izstrādājumu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos; nododiet to elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā.
- Akumulatora pārstrāde: akumulatoru nedrīkst izmest sadzīves atkritumos; nododiet to bateriju savākšanas punktā.
- Remontu drīkst veikt tikai VAPORESSO. Nemēģiniet ierīci remontēt paši.
- Lai nodrošinātu labāko darbību, uzturiet tīrus kontaktus starp akumulatoru un podu.
- Ja ierīce tiek pārvadāta lidmašīnā vai nonāk vidē ar būtiskām spiediena izmaiņām, ieteicams podu un akumulatora daļu glabāt atsevišķi un neuzpildīt šķidrumu, lai izvairītos no noplūdes un bojājumiem.

## Brīdinājumi

Šī uzpildāmā elektroniskā cigarete paredzēta lietošanai ar saderīgu e-šķidrumu, kas var saturēt nikotīnu. Nikotīns ir atkarību izraisoša viela, un ierīce nav piemērota vai nav ieteicama šādos gadījumos:

### 1. Ierīce nav piemērota:

- Personām, kuras nav sasniegušas likumīgo smēķēšanas vecumu.
- Personām ar sirds slimībām, kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūlu, aknu vai nieru darbības traucējumiem, ilgstošām kakla slimībām vai elpošanas grūtībām bronhīta, emfizēmas vai astmas dēļ.
- Personām ar pastiprinātu vairogdziedzera darbību vai feohromocitomu (virsnieru audzēju, kas var ietekmēt asinsspiedienu).
- Personām, kuras lieto noteiktas zāles, piemēram, teofilīnu, ropinirolu vai klozapīnu.

### 2. Ierīce nav ieteicama:

- Nesmēķētājiem.

- Grūtniecēm vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti.

### 3. Ja lietojat nikotīnu saturošu e-šķidrumu, iespējami šādi simptomi:

- Reibonis vai ģībonis.
- Slikta dūša.
- Galvassāpes.
- Klepus.
- Mutes vai rīkles kairinājums.
- Diskomforts kuņģī.
- Žagas.
- Aizlikts deguns.
- Vemšana.
- Sirdsklauves, sāpes krūtīs vai neregulārs sirds ritms.

Ierīci nedrīkst lietot personas, kuras nav sasniegušas likumīgo smēķēšanas vecumu.

#### Lāzera pretviltošanas etiķetes pārbaudes norādījumi

Saglabājiet pretviltošanas kodu uz iepakojuma pēcpārdošanas apkalpošanai.

1. Pārbaudiet etiķeti: pagrieziet etiķeti dažādos leņķos gaismā. Jums dinamiski jāredz Overt Magic Lens efekts ar "V"/"A" un vertikālo uzrakstu "VAPORESSO".

2. Verificējiet QR kodu: vispirms nokasiet aizsargkārtu, pēc tam noskenējiet QR kodu pārbaudei.

Papildu informācijai skatiet [www.vapresso.com](http://www.vapresso.com) vai rakstiet uz [support@vapresso.com](mailto:support@vapresso.com).

#### Garantijas noteikumi

- Garantijas periods ir 90 dienas no iegādes datuma. Lai pieteiktu garantiju, saglabājiet derīgus iegādes datuma apliecinājumus, piemēram, rēķinu vai čeku. Ja šādu pierādījumu nav, garantijas sākums tiek aprēķināts no ierīces izgatavošanas datuma.
- Garantija neattiecas uz atvērtām vai lietotām precēm, tostarp e-šķidrumiem, kārtidzīem, spolēm, drip tipiem, tvertnēm, iztvaicētājiem un uzlādējamiem akumulatoriem.
- Atvērtas un lietotas, bet nebojātas preces netiek pieņemtas atpakaļ, un par tām netiek veikta atmaksa.
- Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai lietotāja izraisītu bojājumu dēļ.
- Garantija neattiecas uz ierīcēm ar saplaisājušu korpusu, izjauktām vai modificētām detaļām.
- Ja prece ir bojāta jau saņemšanas brīdī, informējiet pārdevēju vai atbalsta dienestu pirms lietošanas.
- Izņemot šos ierobežotos 90 dienu noteikumus, VAPORESSO atsakās no jebkādam netiešajām garantijām, tostarp piemērotības pārdošanai vai konkrētam nolūkam. Garantijas prasības beidzas 90 dienas pēc tam, kad gala lietotājs ir iegādājies ierīci.
- Saglabājiet garantijas karti pēcpārdošanas apkalpošanai. Ja garantijas karte tiek pazaudēta, garantija var tikt anulēta.

#### Garantijas pieteikuma kārtība

- Sazinieties ar pārdevēju, no kura iegādājāties produktu, lai saņemtu remontu vai nomaiņu.
- Ja jums ir jautājumi par produktu, varat noskenēt QR kodu uz oriģinālā aizmugurējā vāka.
- Informācija, kas nepieciešama 90 dienu garantijas pieteikumam: pirkuma apliecinājums; produkta nosaukums un daudzums; partijas numurs (VSGXXXX) un drošības kods (ar attēliem); problēmas apraksts; fotoattēli vai video, kas atspoguļo problēmu.

- Parasti visu iesniegto garantijas dokumentu pārbaude aizņem 5-10 dienas.
- Kad pieteikums ir apstiprināts, tiks organizēta nomaīņa. Ja sākotnējā prece nav pieejama vai ir izņemta no tirdzniecības, ar jūsu piekrišanu var tikt nosūtīta līdzvērtīgas vērtības prece.
- VAPORESSO patur tiesības galīgi interpretēt garantijas pieteikuma apkalpošanas nosacījumus.

## Pirkuma informācija

Produkta modelis	_____
Pirkuma datums	_____
Mēnesis / diena / gads	_____
<b>Veikala informācija</b>	
Veikala nosaukums	_____
Tālrunis	_____
Veikala adrese	_____
Pilsēta / valsts / pasta indekss	_____
<b>Pircēja informācija</b>	
Pircēja vārds, uzvārds	_____
Tālrunis	_____
Pircēja adrese	_____
Pilsēta / valsts	_____

## Ražotāja un kontaktinformācija

<b>Ražotājs</b>	Shenzhen Smoore Technology Limited
<b>Adrese</b>	Building 8, Dongcai Industrial Park, Gushu Town, Baoan District, Shenzhen, China 518102
<b>Izcelsmes valsts</b>	Ķīna
<b>Kontaktpersona Apvienotajā Karalistē</b>	SMOORE UK CO., LTD, 33 Cavendish Square, London W1G 0PW, tālr. +44 07759772593
<b>Kontaktpersona Eiropas Savienībā</b>	Ascend vape, 13 Rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-Les-Moulineaux, France
<b>Tīmekļa vietne</b>	www.vaporesso.com

Noskenējiet QR kodu uz oriģinālā vāka, lai piekļūtu papildu valodām vai produkta atbalstam.

# Lietuvių kalba

VAPORESSO XROS 5 naudotojo vadovas

## Svarbu prieš pirmą naudojimą

Nuimkite lipduką nuo iš anksto įdėtos kapsulės.

Po pirmojo užpildymo palaukite 5 minutes, kad kaitinimo elementas pilnai prisigertų e. skysčio.

Ekrano pranešimai įrenginyje lieka anglų kalba, pvz., "SHORT ATOMIZER" arba "BATTERY LOW".

## Techniniai duomenys

Parametras	3 ml versija	2 ml versija
Matmenys	120,8 × 24,5 × 14,5 mm	116,8 × 24,5 × 14,5 mm
Kapsulės talpa	3 ml	2 ml
Varža	Priklausomai nuo komplektacijos: 0,6 Ω / 0,8 Ω arba 0,4 Ω / 0,6 Ω	0,6 Ω / 0,8 Ω
Akumuliatoriaus talpa	1500 mAh	1500 mAh
Įkrovimas	DC 9V/2A, 5V/3A, USB-C	DC 9V/2A, 5V/3A, USB-C
Ekranas	0,88 col. TFT ekranas	0,88 col. TFT ekranas

## Naudojimo instrukcija

1. Ištraukite kapsulę iš akumuliatoriaus dalies ir įdėkite naują kapsulę.
2. Nuimkite kandiklį ir užpildykite e. skystį per užpildymo angą. Po užpildymo uždėkite kandiklį atgal ir įsitikinkite, kad jis sandariai uždarytas.
3. Įrenginio gale yra oro srauto reguliatorius. Sureguliuokite jį pagal savo naudojimo įpročius.
4. Norėdami įjungti arba išjungti įrenginį, per 2 sekundes 5 kartus paspauskite įjungimo mygtuką.
5. Įrenginys veikia tiek mygtuko aktyvavimu, tiek automatinio traukimo principu. Norėdami pradėti naudoti, paspauskite mygtuką arba tiesiog įtraukite per kandiklį.
6. Akumuliatoriaus lygį galima patikrinti paspaudus įjungimo mygtuką arba įstačius podą, kad įsijungtų ekranas.
7. Įkrovimui naudokite komplekte esantį USB-C laidą. Ekrane bus rodoma įkrovimo animacija ir esamas įkrovos lygis.
8. Per 2 sekundes 2 kartus paspauskite įjungimo mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų sąsają. Toliau mygtuku pasirinkite "Settings" ir palaikykite 2 sekundes, kad patvirtintumėte.
9. Jei naudojate 0,6/0,7/0,8/1,0/1,2 Ω kapsules, per 2 sekundes 3 kartus paspauskite mygtuką, kad pasirinktumėte režimą PWR, NOR arba ECO. Jei naudojate 0,4 Ω kapsulę, 3 paspaudimais atidarykite galios nustatymą, o vėlesniais paspaudimais reguliuokite galią.
10. Per 2 sekundes 4 kartus paspauskite mygtuką, kad atidarytumėte nustatymus. Pasirinkite "SCREEN LOCK" ir palaikykite 2 sekundes, kad užrakintumėte ekraną; pasirinkite "BUTTON ON/OFF" ir palaikykite 2 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte aktyvavimą mygtuku. Kai ekranas užrakintas, 4 paspaudimais per 2 sekundes jį atrakinsite.

11. Norėdami išvalyti traukimų skaitiklį arba įjungti/išjungti animaciją, per 2 sekundes 4 kartus paspauskite mygtuką, atverkite nustatymus, pasirinkite atitinkamą parinktį ir palaikykite 2 sekundes, kad patvirtintumėte.

## Apsaugos funkcijos

- Maža varža / trumpasis jungimas: ekrane rodomas pranešimas "SHORT ATOMIZER", ir įrenginys nustoja veikti.
- Perkaitimas: ekrane rodomas pranešimas "OVER HEAT", ir įrenginys nustoja veikti.
- Nėra apkrovos / per didelė varža: ekrane rodomas pranešimas "CHECK ATOMIZER", ir įrenginys nustoja veikti.
- Žema įtampa / per didelis iškrovimas: ekrane rodomas pranešimas "BATTERY LOW", ir įrenginys nustoja veikti.
- Perkrovimas: įrenginys lieka įkrovimo lange ir nustoja krautis.
- Viršytas traukimo laikas (8 s): ekrane rodomas pranešimas "OVER TIME", ir įrenginys nustoja veikti.

## Atsargumo priemonės

- Išjunkite įrenginį, kai jo nenaudojate.
- Nepalikite kraunamo įrenginio be priežiūros.
- Nemėtykite, nemeskite ir neeksploatuokite įrenginio grubiai.
- Naudokite standartinį USB įkroviklį su tinkamu srovės ir įtampos diapazonu.
- Laikykite atokiai nuo vandens ir degių dujų ar skysčių.
- Saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių, dulkių, drėgmės ir mechaninių smūgių.
- Nelaikykite ir nenaudokite ekstremalioje temperatūroje. Rekomenduojamas diapazonas naudojimui ir laikymui: 10-40 °C.
- EEE perdirbimas: gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis; perduokite jį elektros ir elektronikos atliekų surinkimo vietai.
- Akumulatoriaus perdirbimas: akumulatoriaus negalima išmesti su buitinėmis atliekomis; perduokite jį panaudotų baterijų surinkimo vietai.
- Įrenginį gali remontuoti tik VAPORESSO. Neremontuokite jo patys.
- Kad įrenginys veiktų geriausiai, palaikykite švarius kontaktus tarp akumulatoriaus dalies ir kapsulės.
- Jei gaminys vežamas lėktuvu arba patenka į aplinką, kur reikšmingai kinta oro slėgis, rekomenduojama kapsulę ir akumulatoriaus dalį laikyti atskirai ir nepildyti skysčio, kad būtų išvengta pratekėjimo ir pažeidimų.

## Įspėjimai

Ši užpildoma elektroninė cigaretė skirta naudoti su suderinamu e. skysčiu, kuriame gali būti nikotino. Nikotinas sukelia priklausomybę, todėl įrenginys nėra tinkamas arba nerekomenduojamas šiais atvejais:

### 1. Įrenginys nėra tinkamas:

- Asmenims, nepasiekusiems teisėto rūkymo amžiaus.
- Asmenims, sergantiems širdies ligomis, turintiems skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opų, kepenų ar inkstų sutrikimų, ilgalaikių gerklės ligų arba kvėpavimo sutrikimų dėl bronchito, emfizemos ar astmos.
- Asmenims, kuriems yra padidėjusi skydliaukės veikla arba feochromocitoma (antinksčių navikas, galintis veikti kraujospūdį).
- Asmenims, vartojantiems tam tikrus vaistus, pvz., teofiliną, ropinirolį ar klozapiną.

## 2. Įrenginys nerekomenduojamas:

- Nerūkantiems.
- Nėščioms arba krūtimi maitinančioms moterims.

## 3. Naudojant nikotino turintį e. skystį, gali pasireikšti šie simptomai:

- Silpnumas ar galvos svaigimas.
- Pykinimas.
- Galvos skausmas.
- Kosulys.
- Burnos ar gerklės dirginimas.
- Skrandžio diskomfortas.
- Žagsulys.
- Nosies užgulimas.
- Vėmimas.
- Širdies plakimas, krūtinės skausmas arba nereguliarus širdies ritmas.

Įrenginio negalima naudoti asmenims, nepasiekusiems teisėto rūkymo amžiaus.

### Lazerinės apsaugos nuo klastojimo etiketės patikros instrukcija

Išsaugokite apsaugos nuo klastojimo kodą ant pakuotės, nes jo gali prireikti pogarantiniam ir aptarnavimo procesui.

1. Patikrinkite etiketę: pakreipkite etiketę šviesoje skirtingais kampais. Turite dinamiškai matyti Overt Magic Lens efektą su "V"/"A" ir vertikaliu užrašu "VAPORESSO".

2. Patikrinkite QR kodą: pirmiausia nutrinkite apsauginį sluoksnį, tada nuskaitykite QR kodą patikrai.

Daugiau informacijos rasite [www.vaporesso.com](http://www.vaporesso.com) arba el. paštu [support@vaporesso.com](mailto:support@vaporesso.com).

### Garantijos nuostatos

- Garantijos laikotarpis yra 90 dienų nuo pirkimo datos. Norėdami pateikti garantinį kreipimąsi, išsaugokite galiojančius pirkimo datos įrodymus, pavyzdžiui, sąskaitą arba kvitą. Jei tokių įrodymų nėra, garantijos pradžia skaičiuojama nuo įrenginio pagaminimo datos.
- Garantija netaikoma atidarytoms arba naudotoms prekėms, įskaitant e. skysčius, kasetes, kaitinimo elementus, drip tipus, talpas, garintuvus ir įkraunamus akumulatorius.
- Atidarytos ir naudotos, tačiau nebrotuotos prekės nepriimamos atgal, o pinigai už jas negražinami.
- Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems dėl vartotojo sukeltų pažeidimų ar netinkamo naudojimo.
- Garantija netaikoma įrenginiams, kurių korpusas įtrūkęs, kurie buvo išardyti arba modifikuoti.
- Jei prekė buvo brokuota jau atvykimo metu, apie tai praneškite pardavėjui arba pagalbai prieš pradėdami naudoti.
- Išskyrus šias ribotas 90 dienų sąlygas, VAPORESSO atsisako visų numanomų garantijų, įskaitant tinkamumo parduoti ar naudoti konkrečiam tikslui garantijas. Garantiniai reikalavimai nustoja galioti praėjus 90 dienų po to, kai galutinis naudotojas įsigyja įrenginį.
- Saugokite garantinę kortelę pogarantiniam aptarnavimui. Jei garantinė kortelė pametama, garantija gali būti nebetaikoma.

### Garantinio kreipimosi tvarka

- Dėl remonto arba pakeitimo pirmiausia kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote produktą.
- Jei turite klausimų apie produktą, galite nuskaityti QR kodą ant originalaus galinio viršelio.

- 90 dienu garantiniam kreipimuisi reikalinga informacija: pirkimo įrodymas; produkto pavadinimas ir kiekis; partijos numeris (VSGXXXX) ir saugumo kodas (su nuotraukomis); problemos aprašymas; nuotraukos arba vaizdo įrašai, atspindintys problemą.
- Paprastai visos pateiktos garantinio kreipimosi informacijos patikra trunka 5-10 dienų.
- Kai garantinis kreipimasis patvirtinamas, organizuojamas pakeitimas. Jei originali pakeičiama prekė nebeturima arba nebegaminama, gavus jūsų sutikimą gali būti išsiųsta lygiavertės vertės prekė.
- VAPORESSO pasilieka teisę galutinai aiškinti garantinio aptarnavimo sąlygas.

## Pirkimo informacija

Produkto modelis	_____
Pirkimo data	_____
Mėnuo / diena / metai	_____
<b>Parduotuvės informacija</b>	
Parduotuvės pavadinimas	_____
Telefonas	_____
Parduotuvės adresas	_____
Miestas / šalis / pašto kodas	_____
<b>Pirkėjo informacija</b>	
Pirkėjo vardas, pavardė	_____
Telefonas	_____
Pirkėjo adresas	_____
Miestas / šalis	_____

## Gamintojo ir kontaktinė informacija

<b>Gamintojas</b>	Shenzhen Smoore Technology Limited
<b>Adresas</b>	Building 8, Dongcai Industrial Park, Gushu Town, Baoan District, Shenzhen, China 518102
<b>Kilmės šalis</b>	Kinija
<b>Jungtinės Karalystės kontaktas</b>	SMOORE UK CO., LTD, 33 Cavendish Square, London W1G 0PW, tel. +44 07759772593
<b>Kontaktinis asmuo Europos Sąjungoje</b>	Ascend vape, 13 Rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-Les-Moulineaux, France
<b>Svetainė</b>	www.vapresso.com

Nuskaitykite QR kodą ant originalaus galinio viršelio, kad pasiektumėte papildomas kalbas arba produkto pagalbą.