

VAPORESSO XROS 5 MINI

Translated User Manual

Latvian and Lithuanian edition

Prepared as a clean Word version with Unicode-compatible font support for Baltic characters.

Source product: VAPORESSO XROS 5 MINI

Latviešu valoda

Ievads

Paldies, ka izvēlējāties VAPORESSO produktu. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Ja jums ir papildu jautājumi, lūdzu, sazinieties ar vietējo pārstāvi vai apmeklējiet vietni www.vaporesso.com.

Ierīces pārskats

Iemutnis: Daļa, caur kuru tiek veikta ieelpošana.

Uzpildes atvere (Ø3,5 mm): Atvere e-šķidruma uzpildīšanai.

Type-C uzlādes ports: Paredzēts ierīces uzlādei.

LED gaismas indikators: Parāda akumulatora līmeni un uzlādes statusu.

Gaisa plūsmas regulētājs: Ļauj pielāgot gaisa plūsmu atbilstoši jūsu tvaicēšanas stilam.

Specifikācija

Parametrs	0,6Ω versija	0,8Ω versija	2 ml versija (TPD)
Izmēri	110,5 × 24,2 × 14,1 mm	110,5 × 24,2 × 14,1 mm	106,0 × 24,2 × 14,1 mm
Pod ietilpība	3 ml	3 ml	2 ml
Pretestība	0,6Ω	0,8Ω	0,6Ω
Akumulatora ietilpība	1500 mAh	1500 mAh	1500 mAh
Uzlādes tips	Type-C, 2A	Type-C, 2A	Type-C, 2A
Displejs / indikācija	LED indikators	LED indikators	LED indikators

Lietošanas instrukcija

1. Pod uzstādīšana un nomaīņa

Izņemiet pod no akumulatora un ievietojiet jaunu. Ja ierīci lietojat pirmo reizi, no iepriekš uzstādītā pod noņemiet aizsarguzlīmi.

2. E-šķidruma uzpildīšana

Noņemiet iemutni un uzpildiet e-šķidrumu caur uzpildes atveri. Pēc uzpildes uzlieciet iemutni atpakaļ un pārliecinieties, ka tas ir cieši noslēgts. Ja uzpildāt pirmo reizi, nogaidiet 5 minūtes, lai spirāle pilnībā piesūktos.

3. Gaisa plūsmas regulēšana

Gaisa plūsmas regulēšanas slēdzis atrodas akumulatora aizmugurē. Pielāgojiet to savām tvaicēšanas vēlmēm.

4. Tvaicēšanas sākšana

Ierīce aktivizējas ieelpojot. Ieelpojiet caur iemutni, lai sāktu tvaicēšanu.

5. Akumulatora uzlādes līmenis

LED indikators parāda akumulatora līmeni: 4 nepārtraukti iedegti indikatori – 75–100%; 3 indikatori – 50–75%; 2 indikatori – 25–50%; 1 indikators – 25% vai mazāk.

6. Ierīces uzlāde

Pievienojot Type-C kabeli, LED indikators nomirgos 1 līdz 4 reizes. Kad uzlāde būs pabeigta, visi indikatori paliks iedegti.

Aizsardzības funkcijas

Situācija	Ierīces reakcija
Zema pretestība / Īssavienojums	Četri indikatori nomirgos 5 reizes, un ierīce izslēgsies.
Pārāk augsta temperatūra	Četri indikatori nomirgos 3 reizes, un ierīce izslēgsies.
Bez slodzes / augsta pretestība	Četri indikatori nomirgos 4 reizes, un ierīce izslēgsies.
Zems spriegums / dziļa izlāde	Četri indikatori nomirgos 2 reizes, un ierīce izslēgsies.
Pārlāde	Iedegsies visi četri LED indikatori, un pēc 10 minūtēm tie izslēgsies.
Pārtraukums pēc 8 sekundēm	Ierīce pārstās darboties, četri LED indikatori nomirgos 4 reizes, pēc tam vienu reizi pulsēs, un indikators izslēgsies.

Svarīgi norādījumi

- Izslēdziet ierīci, kad tā netiek lietota.
- Neatstājiet lādējamu ierīci bez uzraudzības.
- Nenometiet, nemetiet un neizturieties pret ierīci nevērīgi, jo tas var izraisīt bojājumus.
- Izmantojiet standarta USB lādētāju ar atbilstošu strāvas un sprieguma diapazonu.
- Sargājiet ierīci no ūdens, kā arī no uzliesmojošām gāzēm vai šķidrumiem.
- Nepakļaujiet ierīci tiešai saules gaismai, putekļiem, mitrumam vai mehāniskam triecienam.
- Nepakļaujiet ierīci ekstremālām temperatūrām. Ieteicamais temperatūras diapazons lietošanai un uzglabāšanai: 10–40 °C.
- EEE pārstrāde: šo produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tas jānodod attiecīgā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā.
- Akumulatora pārstrāde: šī produkta akumulatoru nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tas jānodod attiecīgā bateriju savākšanas punktā.
- Ierīci drīkst remontēt tikai VAPORESSO servisa centrā. Nemēģiniet to remontēt paši, jo tas var izraisīt bojājumus vai traumas.
- Uzturiet kontaktus starp akumulatoru un pod tīrus, lai nodrošinātu optimālu ierīces darbību.
- Ja ierīce tiek ņemta līdz lidmašīnā vai tiek pakļauta būtiskām atmosfēras spiediena izmaiņām, ieteicams uzglabāt pod un akumulatoru atsevišķi un izvairīties no uzpildīšanas ar šķidrumu, lai nepieļautu noplūdi un ierīces bojājumus.

Brīdinājumi

Šī uzpildāmā elektroniskā cigarete ir paredzēta lietošanai ar saderīgu e-šķidrumu, kas var saturēt nikotīnu. Nikotīns ir atkarību izraisoša viela un nav piemērots vai nav ieteicams lietošanai turpmāk minētajos gadījumos.

Šī ierīce nav piemērota:

- personām, kas nav sasniegušas likumā noteikto smēķēšanas vecumu;
- personām ar sirds slimībām, kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūlu, aknu vai nieru darbības traucējumiem, hroniskām rīkles slimībām vai apgrūtinātu elpošanu bronhīta, emfizēmas vai astmas dēļ;
- personām ar pastiprinātu vairogdziedzera aktivitāti vai feohromocitomu (virsnieru dziedzera audzēju, kas var ietekmēt asinsspiedienu);
- personām, kuras lieto noteiktas zāles, piemēram, teofilīnu, ropinirolu vai klozapīnu.

Šī ierīce nav ieteicama:

- nesmēķētājiem;
- grūtniecēm vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti.

Lietojot ar nikotīnu saturošu e-šķidrumu, var rasties šādi simptomi. Ja tas notiek, konsultējieties ar medicīnas speciālistu un, ja iespējams, parādiet viņam šo rokasgrāmatu:

- ģīboņa sajūta;
- slikta dūša;
- reibonis;
- galvassāpes;
- klepus;
- mutes vai rīkles kairinājums;
- diskomforts kuņģī;
- žagas;
- deguna nosprostošanās;
- vemšana;
- paātrināta sirdsdarbība, sāpes krūtīs vai neregulāra sirdsdarbība.

Šo ierīci aizliegts lietot personām, kas nav sasniegušas likumā noteikto smēķēšanas vecumu.

Ražotāja informācija

Lauks	Informācija
Ražotājs	Shenzhen Smoore Technology Limited
Adrese	Building 8, Dongcai Industrial Park, Gushu Town, Baoan District, Shenzhen, China 518102
Izcelsmes valsts	Ražots Ķīnā
Kontaktpersona Apvienotajā Karalistē	SMOORE UK CO., LTD, 33 Cavendish Square, London W1G 0PW, tālr. +44 07759772593
Kontaktpersona Eiropas Savienībā	Ascend vape, 13 Rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-Les-Moulineaux, France
Tīmekļa vietne	www.vapresso.com

Įvadas

Dėkojame, kad pasirinkote VAPORESSO produktą. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą. Jei turite papildomų klausimų, kreipkitės į vietinį atstovą arba apsilankykite svetainėje www.vapresso.com.

Įrenginio apžvalga

Kandiklis: Dalis, per kurią įkvepiama.

Pildymo anga (Ø3,5 mm): Skirta e. skysčiui papildyti.

Type-C įkrovimo jungtis: Skirta įrenginiui įkrauti.

LED šviesos indikatorius: Rodo akumuliatoriaus lygį ir įkrovimo būseną.

Oro srauto reguliatorius: Leidžia reguliuoti oro srautą pagal pageidaujimą garinimo stilių.

Specifikacija

Parametras	0,6Ω versija	0,8Ω versija	2 ml versija (TPD)
Matmenys	110,5 × 24,2 × 14,1 mm	110,5 × 24,2 × 14,1 mm	106,0 × 24,2 × 14,1 mm
Kapsulės talpa	3 ml	3 ml	2 ml
Varža	0,6Ω	0,8Ω	0,6Ω
Akumuliatoriaus talpa	1500 mAh	1500 mAh	1500 mAh
Įkrovimo tipas	Type-C, 2A	Type-C, 2A	Type-C, 2A
Ekranas / indikacija	LED indikatorius	LED indikatorius	LED indikatorius

Naudojimo instrukcija

1. Kapsulės įdėjimas ir keitimas

Išimkite kapsulę iš akumuliatoriaus ir įdėkite naują. Jei įrenginį naudojate pirmą kartą, nuo iš anksto įdėtos kapsulės nuimkite apsauginį lipduką.

2. E. skysčio pildymas

Nuimkite kandiklį ir pripildykite e. skysčio per pildymo angą. Po pildymo kandiklį uždėkite atgal ir įsitikinkite, kad jis sandariai uždarytas. Jei pildote pirmą kartą, palaukite 5 minutes, kad kaitinimo elementas visiškai prisigertų skysčio.

3. Oro srauto reguliavimas

Oro srauto reguliavimo slankiklis yra akumuliatoriaus galinėje pusėje. Sureguliuokite jį pagal savo garinimo įpročius.

4. Garinimo pradžia

Įrenginys aktyvuojamas įtraukiant. Įtraukite per kandiklį, kad pradėtumėte garinti.

5. Akumuliatoriaus įkrovos lygis

LED indikatorius rodo akumuliatoriaus lygį: 4 nuolat šviečiantys indikatoriai – 75–100 %; 3 indikatoriai – 50–75 %; 2 indikatoriai – 25–50 %; 1 indikatorius – 25 % arba mažiau.

6. Įrenginio įkrovimas

Prijungus Type-C laidą, LED indikatorius sumirksės nuo 1 iki 4 kartų. Kai įkrovimas bus baigtas, visi indikatoriai liks šviesti.

Apsaugos funkcijos

Situacija	Įrenginio reakcija
Per maža varža / trumpasis jungimas	Keturi indikatoriai sumirksės 5 kartus, o įrenginys išsijungs.
Per aukšta temperatūra	Keturi indikatoriai sumirksės 3 kartus, o įrenginys išsijungs.
Be apkrovos / per didelė varža	Keturi indikatoriai sumirksės 4 kartus, o įrenginys išsijungs.
Žema įtampa / gilus išsikrovimas	Keturi indikatoriai sumirksės 2 kartus, o įrenginys išsijungs.
Perkrovimas	Užsidegs visi keturi LED indikatoriai, o po 10 minučių jie išsijungs.
Laiko limitas (8 s)	Įrenginys nustos veikti, keturi LED indikatoriai sumirksės 4 kartus, po to vieną kartą pulsuos, ir indikatorius užges.

Svarbios pastabos

- Išjunkite įrenginį, kai jo nenaudojate.
- Nepalikite kraunamo įrenginio be priežiūros.
- Nemėtykite, nenumeskite ir neatsargiai nesielkite su įrenginiu, nes tai gali jį sugadinti.
- Naudokite standartinį USB įkroviklį su tinkamu srovės ir įtampos diapazonu.
- Laikykite įrenginį atokiau nuo vandens ir bet kokių degių dujų ar skysčių.
- Saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių, dulkių, drėgmės ir mechaninių smūgių.
- Nelaiykite įrenginio ekstremaliose temperatūrose. Rekomenduojama naudojimo ir laikymo temperatūra: 10–40 °C.
- EEE perdirbimas: šio produkto negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į elektrinės ir elektroninės įrangos surinkimo punktą.
- Akumulatoriaus perdirbimas: šio produkto akumulatoriaus negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į baterijų surinkimo punktą.
- Įrenginį remontuokite tik VAPORESSO aptarnavimo centruose. Nebandykite jo taisyti patys, nes tai gali sukelti gedimą arba traumą.
- Laikykite švarius kontaktus tarp akumulatoriaus ir pod kapsulės, kad būtų užtikrintas optimalus įrenginio veikimas.
- Jei įrenginys gabenamas lėktuvu arba yra aplinkoje, kur smarkiai kinta atmosferos slėgis, rekomenduojama pod kapsulę ir akumuliatorių laikyti atskirai ir vengti pildyti skysčiu, kad būtų išvengta nutekėjimo ir įrenginio pažeidimo.

Įspėjimai

Ši pildoma elektroninė cigaretė skirta naudoti su suderinamu e. skysčiu, kuriame gali būti nikotino. Nikotinas yra priklausomybę sukelianti medžiaga ir nėra tinkamas arba nerekomenduojamas toliau nurodytais atvejais.

Šis įrenginys netinka:

- asmenims, nesulaukusiems teisės aktuose nustatyto rūkymo amžiaus;
- asmenims, sergantiems širdies ligomis, turintiems skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opų, kepenų ar inkstų veiklos sutrikimų, lėtinių gerklės ligų ar kvėpavimo sutrikimų dėl bronchito, emfizemos ar astmos;
- asmenims, kurių skydliaukė yra hiperaktyvi, arba sergantiems feochromocitoma (antinksčių naviku, galinčiu paveikti kraujospūdį);
- asmenims, vartojantiems tam tikrus vaistus, pavyzdžiui, teofiliną, ropinirolį ar klozapiną.

Šis įrenginys nerekomenduojamas:

- nerūkantiems;
- nėščioms arba krūtimi maitinančioms moterims.

Naudojant nikotino turintį e. skystį su šiuo įrenginiu gali pasireikšti šie simptomai. Jei taip nutiktų, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą ir, jei įmanoma, parodykite jam šį vadovą:

- alpimo pojūtis;

- pykinimas;
- galvos svaigimas;
- galvos skausmas;
- kosulys;
- burnos ar gerklės dirginimas;
- diskomfortas skrandyje;
- žagsėjimas;
- nosies užgulimas;
- vėmimas;
- padažnėjęs širdies plakimas, krūtinės skausmas arba nereguliarus širdies ritmas.

Šį įrenginį draudžiama naudoti asmenims, nesulaukusiems teisės aktuose nustatyto rūkymo amžiaus.

Gamintojo informacija

Laukas	Informacija
Gamintojas	Shenzhen Smoore Technology Limited
Adresas	Building 8, Dongcai Industrial Park, Gushu Town, Baoan District, Shenzhen, China 518102
Kilmės šalis	Pagaminta Kinijoje
Kontaktinis asmuo Jungtinėje Karalystėje	SMOORE UK CO., LTD, 33 Cavendish Square, London W1G 0PW, tel. +44 07759772593
Kontaktinis asmuo Europos Sąjungoje	Ascend vape, 13 Rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-Les-Moulineaux, France
Svetainė	www.vapresso.com